NORDMENDE

MANUALE D'ISTRUZIONI
PH96ND
HAIR DRYER



2100W Phon Premium
Codice di Fabbrica : 8920

Barni Caro Spa, Via Arconate 63 20038 Busto, Garofo (MI).
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it
Fabbricato In Cina

Model: PH96ND
Size: 142 x 210 mm

MANUALE DI ISTRUZIONI

ASCIUGACAPELLI

Solamente per uso domestico.
Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio prestazione.
Si prega di leggere le istruzioni con attenzione, posizionare l'apparecchio in un posto sicuro quando non in uso per evitare danni.
Nel caso altre persone utilizzino lo stesso apparecchio accertarsi che abbiano letto le istruzioni.
Parametri elettrici: AC220V~240V 50Hz 2100W

ATTENZIONE

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età, non inferiore a 8 anni e da persone con.
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza,
purché sotto sorveglianza oppure dare loro le stesse istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata da bambini senza supervisione da parte di un adulto.
Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito solamente dal costruttore oltrepassi personale qualificato.
Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se non sono controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire i rischi coinvolti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulisci e manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini senza supervisione da parte di un adulto.
Quando il phon viene utilizzato in un bagno scollegato dopo l'uso poiché l'acqua rappresentano pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
Per una protezione aggiuntiva, l'installazione di un dispositivo a corrente residua (Residual Current Device) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30mA è consigliabile nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedete al vostro installatore di fiducia.

ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino a docce, bagno, lavande o altri recipienti contenenti acqua.
Questo apparecchio funziona con una corrente AC220V~240V.
Non immergere l'apparecchio in acqua, non usarlo durante il lavaggio oppure sotto a voi o recipienti d'acqua. non utilizzare vicino alla vasca da bagno, lavandino o altro recipiente pieno d'acqua.
Non utilizzare acqua per la pulizia dell'apparecchio.
Non mettere il ventilatore a contatto con pani o altre superfici umide durante l'utilizzo.
Non coprire la bocca di aspirazione o di uscita dell'asciugacapelli apparecchio e dotato di un sistema di protezione in caso di surriscaldamento, pericolo per cui non si può bocca di aspirazione dell'aria venga ostruita l'alimentazione sarà regolata automaticamente.

Si prega di posizionare il pulsante interruttore a O. dopo qualcheminuto l'alimentazione sarà ripristinata automaticamente(si prega di estrarre la spina di
alimentazione nei seguenti casi:
- Funzionamento anormale.
- Necessità di pulizia.
- Dopo l'usoDurando l'apparecchio è utilizzato in bagno è prega sempre di scollegare la spina dralimentazione se non in uso. In caso di guasti di cavo di alimentazione o altri rischi apparecchio rivolgersi sempre ad un centropost vendita autorizzato con personale qualificato.

AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito solamente dal costruttoreoltrepasso personale qualificato.
Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni ed e dapersone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se non sono controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire il rischi coinvolti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulisci e manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini senza supervisione da parte di un adulto.
Quando il phon viene utilizzato in un bagno scollegato dopo l'uso poiché l'acqua rappresentano pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

Utilizzo :

1. Si prega di controllare che la tensione della corrente utilizzata sia compatibile con l'apparecchio.
2. Prohebbe verificare che durante il primo utilizzo si percepisce un lieve odore di bruciato,questo è narale.
3. Utilizzare il livello di potenza più alta quando i capelli sono bagnati.
4. Utilizzare il livello di potenza più bassa quando i capelli sono asciutti o delicati.
5. Al fine di raggiungere l'effetto migliore, la distanza tra il phon ed i vostri capelli dovrebbeessere maggiore di 100 mm, non posiziona sempre con il getto d'aria nella stessa punto per nondanneggiare i capelli.

Interruttori :

B. Interruttore di velocità	A. interruttore termico
Interruttore 0=on/off	Interruttore 0= freddo
Interruttore 1= lento	Interruttore 1= caldo
Interruttore 2= veloce	Interruttore 2=molto caldo

manutenzione:

1. Evitare la torsione del filo durante l'utilizzo.
2. Estrarre la spina, utilizzare solamente un canovaccio umido per pulire la superficiedopo l'utilizzo.
3. Il raffreddamento, a non versare alcun liquido all'interno dello macchina .
4. Dopo l'uso attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo in un luogoasciutto, non riporlo con la spina ancora collegata. Non tagliare o torcere in alcun modoil cavo di alimentazione o l'ugello dell'apparecchio

INSTRUCTION MANUAL

HAIR DRYER

For household use only
Please read this instruction manual carefully before operating the unitforward.
Please read this specification carefully.place it to the credible place when notuse to avoid damage.
If you present this appliance to other persons, pleasepresent this instruction together.
Electric parameter: AC220V~240V50Hz 2100W

ATTENTION

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer. It must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarqualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above andpersons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack ofexperience and knowledge if they have been given supervision orinstruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switch off.
- Do not use this appliance near water in bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Use:

1. Please check the pressure of socket is whether according with thepressure of this product before use.
2. There may be a very several smoke sprayed out when first use,
but it does not mean damage, without any dangerous.
3. The switch shelves can be adjusted to the highest when your hair is wet.
4. You could better adjust the shelves to lower one if your hair is dry or easily damaged.
5. In order to reach the best effect, the distance between the blower and your hair should be bigger than 100mm, do not blow at one place for long time, and blow your hair with combs.Avoid moving to sated residual assisting cupid.
6. Hairdressing 30mA is advisable in the electrical circuit supplying thebathroom. Ask your installer for advice.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs,
showersbasins or other vessels containing water.

- This appliance is applied for the power of AC220V~240V.
- Do not dip this appliance into water, do not use it while washing or usett above the vessel with water, do not use near the bathtub, basin orother vessel full of water.
- do not make it touch with water when cleaning.
- Do not put the blower on the damp surface or cloth when it is working.
- Do not cover the intake opening or exhaust.
- This appliance has over-heat protect setting,
when it is too hot (such asthe intake or exhaust was covered) the power will be cut off automatically. Please push the switch button to O when and keep sithe several minutesit will be recovering.
- Please pull out the plug under following cases:
- abnormal running
- need cleaning
- after use
- When the blower is used in the bathroom, it is still dangerous if theswitch is off, so please pull out the plug after use.

- Please send the wicked wire to the appointed after-sale service to changeo new one;
they have special tools to avoid the dangerous that caused bythe replacement by yourself.

WARNING

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer ofits service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children) withreduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experienceand knowledge, unless they have been given supervision or instructionconcerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switch off.
Do not use this appliance near water in bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Use:

1. Please check the pressure of socket is whether according with thepressure of this product before use.
2. There may be a very several smoke sprayed out when first use,
but it does not mean damage, without any dangerous.
3. The switch shelves can be adjusted to the highest when your hair is wet.
4. You could better adjust the shelves to lower one if your hair is dry or easily damaged.
5. In order to reach the best effect, the distance between the blower and your hair should be bigger than 100mm, do not blow at one place for long time, and blow your hair with combs.Avoid moving to sated residual assisting cupid.
6. Hairdressing 30mA is advisable in the electrical circuit supplying thebathroom. Ask your installer for advice.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs,
showersbasins or other vessels containing water.

- This appliance is applied for the power of AC220V~240V.
- Do not dip this appliance into water, do not use it while washing or usett above the vessel with water, do not use near the bathtub, basin orother vessel full of water.
- do not make it touch with water when cleaning.
- Do not put the blower on the damp surface or cloth when it is working.
- Do not cover the intake opening or exhaust.
- This appliance has over-heat protect setting,
when it is too hot (such asthe intake or exhaust was covered) the power will be cut off automatically. Please push the switch button to O when and keep sithe several minutesit will be recovering.
- Please pull out the plug under following cases:
- abnormal running
- need cleaning
- after use
- When the blower is used in the bathroom, it is still dangerous if theswitch is off, so please pull out the plug after use.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR

Para uso doméstico.
Por favor, lea este manual de instrucciones antes de utilizar la unidad perfecto.
Por favor, lea esta especificación cuidadosamente, colóquelo en el lugar creíblecuando lo utilice para evitar daños. Si usted presenta este aparato a otra persona, portavor presente esta instrucción juntos.
Parámetro eléctrico: AC220V~240V50Hz 2100W

ATENCIÓN

X Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante!Debe ser reemplazado por el fabricante,Su agente de servicio o por personascualificadas con el fin de evitar un peligro.
X Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas conreducidas físicas, sensoriales o mentales, o por falta de experiencia y conocimientoque hayan recibido supervisión o instrucciones relativa al uso del aparato de unamanera segura y entender el peligro involucrados.
Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecho por ninos sinsupervisión.
X Cuando se usa el secador de pelo en el baño desenchufelo después de usaro aú quela proximidad del agua representa un peligro , incluso cuando el secador está apagado.
X Para protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residua
(dispositivo de corriente residual) con una corriente residual de funcionamiento aue noexceda de 30 mA es aconsejable en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídaconsejo a su instalador

ADVERTENCIA :No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas.
cubetas u otros recipientes que contengan agua.
Este aparato se aplica para el poder de AC220V~ 240V.Don no sumerjo este aparato en agua,
no lo use durante el lavado o el uso porencima de la vasija con agua , no utilice cerca de la bañera, el lavabo o en otrorecipiente lleno de agua. no hacen que toque con el agua al limpiar.
X No ponga el ventilador en la superficie húmeda o un paño cuando se estáhaciendo trabajando
No cubra la abertura de admisión o de escape.
X Este aparato tiene exceso de calor Ajuste de protección, cuando es demasiadocaliente (Tales como la admisión o de escape estaba cubierto) la energía será cortadoautomáticamente. Por favor presione el botón Interruptor a O cuando y mantenerdespués de varios minutos que se recuperaba.
X Por favor, desconecte el enchufe en las siguientes cases:
funcionamiento anormal
Necesidad de limpieza
Después de su uso
X Cuando se utiliza el ventilador en el baño, aún es peligroso si el interruptor estápagado.

de! que por favor saque el tapón después de su uso.

ADVERTENCIA

X Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante!Debe ser reemplazado por el fabricante,Su agente de servicio o por personascualificadas con el fin de evitar un peligro.
X Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas conreducidas físicas, sensoriales o mentales, o por falta de experiencia y conocimientoque hayan recibido supervisión o instrucciones relativa al uso del aparato de unamanera segura y entender el peligro involucrados.
Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecho por ninos sinsupervisión.
X Cuando se usa el secador de pelo en el baño desenchufelo después de usaro aú quela proximidad del agua representa un peligro , incluso cuando el secador está apagado
X Para protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residua
(dispositivo de corriente residual) con una corriente residual de funcionamiento aue noexceda de 30 mA es aconsejable en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídaconsejo a su instalador

ADVERTENCIA :No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas.
cubetas u otros recipientes que contengan agua.
Este aparato se aplica para el poder de AC220V~ 240V.Don no sumerjo este aparato en agua,
no lo use durante el lavado o el uso porencima de la vasija con agua , no utilice cerca de la bañera, el lavabo o en otrorecipiente lleno de agua. no hacen que toque con el agua al limpiar.
X No ponga el ventilador en la superficie húmeda o un paño cuando se estáhaciendo trabajando
No cubra la abertura de admisión o de escape.
X Este aparato tiene exceso de calor Ajuste de protección, cuando es demasiadocaliente (Tales como la admisión o de escape estaba cubierto) la energía será cortadoautomáticamente. Por favor presione el botón Interruptor a O cuando y mantenerdespués de varios minutos que se recuperaba.
X Por favor, desconecte el enchufe en las siguientes cases:
funcionamiento anormal
Necesidad de limpieza
Después de su uso
X Cuando se utiliza el ventilador en el baño, aún es peligroso si el interruptor estápagado.

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per eccertelle cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, a riservo il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di quello apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Eventuali trasporti ed i rischi connessi ad esso, rimarranno esclusivi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di sovraccarichi o sovratensioni nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono essere imputate a difetti di fabbricazione del prodotto stesso. In ogni caso sono esclusi dalla garanzia tutti i danni ed accessori derivanti da cattivo uso, da errata installazione, inversioni di polarità, acqua, ossidazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE (APPARECCHIO A dotatigatura) l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura persona o cose sbuste di perdoti di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se corredato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso e non fundonante è prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI PROPRIETARIO	DATI DEL PRODOTTO
Cognome, nome, indirizzo	Marca
	Modello
	Matricola

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione delle Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. La smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.
Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.