KASANOVA®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL • BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTION • MANUAL DE INSTRUCCIONES



ASCIUGACAPELLI

HAIR DRYER • HAARTROCKNER
SÈCHE-CHEVEUX •SECADOR DE CABELLO

BAC000261NOC

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Modello: BAC000261NOC
Tensione nominale: 220-240V ~ 50Hz
Potenza nominale: 2100W

SOLO PER USO DOMESTICO. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI ANCHE DA PARTE DI TERZE PERSONE. POSIZIONARE L'APPARECCHIO IN UN POSTO SICURO QUANDO NON IN USO PER EVITARE DANNI.

ATTENZIONE

1. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (inclusi i bambini), o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

2. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore o da personale tecnico qualificato.

4. Quando il phon viene utilizzato in un bagno scollegarlo dopo l'uso poiché l'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

5. Per una protezione aggiuntiva, l'installazione di un dispositivo a corrente residua con una corrente differenziale nominale non superiore a 30mA è consigliabile nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedete al vostro installatore di fiducia.

ATTENZIONE



Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

- Questo apparecchio funziona con una corrente AC220V~240V.
- Non immergere l'apparecchio in acqua, non usarlo vicino a fonti d'acqua.
- Non pulire l'apparecchio con acqua.
- Non posizionare l'asciugacapelli a contatto con panni o altre superfici umide durante l'utilizzo.
- Non coprire la bocca di aspirazione o di uscita dell'aria.
- Questo apparecchio è dotato di un sistema di protezione in caso di surriscaldamento, per esempio nel caso in cui la bocca di aspirazione dell'aria venga ostruita il prodotto si spegnerà automaticamente.
  In questo caso si prega di posizionare l'interruttore su 0, dopo qualche minuto l'alimentazione sarà ripristinata automaticamente.
- Si prega di estrarre la spina di alimentazione nei seguenti casi:
  - Funzionamento anomalo.
  - Necessità di pulizia.
  - Dopo l'uso
- Quando l'apparecchio è utilizzato in bagno, scollegare la spina di alimentazione se non in uso. In caso di guasti al cavo di alimentazione o allo stesso apparecchio rivolgersi sempre ad un centro post-vendita autorizzato con personale qualificato.

UTILIZZO

1. Si prega di controllare che la tensione della corrente utilizzata sia compatibile con l'apparecchio.
2. Potrebbe sentirsi un leggero odore di bruciato al primo utilizzo, è normale.
3. Utilizzare il livello di potenza più alta quando i capelli sono bagnati.
4. Utilizzare il livello di potenza più bassa quando i capelli sono asciutti o delicati.
5. Al fine di raggiungere l'effetto migliore, la distanza tra il phon ed i vostri capelli dovrebbe essere maggiore di 100 mm, non persistere sempre con il getto d'aria nello stesso punto per non danneggiare i capelli.

INTERRUTTORI

B: Interruttore di velocità	A: Interruttore di temperatura
0 = ON/OFF	= freddo
1 = velocità bassa	= caldo
2 = velocità alta	= molto caldo

MANUTENZIONE

1. Evitare di torcere il cavo durante l'utilizzo.
2. Estrarre la spina, utilizzare solamente un panno umido per pulire la superficie dopo il raffreddamento, e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
3. Dopo l'uso, attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo in un luogo asciutto, non riporlo con la spina ancora collegata. Non tagliare o torcere in alcun modo il cavo di alimentazione o l'ugello dell'apparecchio.

Il presente manuale è disponibile in formato digitale richiedendolo al servizio clienti al numero verde 800 015 748, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.

CE

TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA

Informazione agli utenti per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/CE e del D.lgs N. 151/2005
Caro consumatore,
è importante ricordarti che, come buon cittadino, avrai l'obbligo di smaltire questo prodotto non come rifiuto urbano, ma di effettuare una raccolta separata. Il simbolo sopra indicato e riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata". I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. Pertanto, il prodotto alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. L'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro l'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Grazie!

PRODUCT SPECIFICATIONS
Model: BAC000261NOC
Rated Voltage: 220-240V ~ 50Hz
Rated Power: 2100W

FOR HOUSEHOLD USE ONLY. PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
PLACE THE APPLIANCE IN A SAFE PLACE WHEN NOT IN USE TO AVOID DAMAGE.

WARNINGS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, unless they have received appropriate training. supervision or instructions regarding use of the device by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

2. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.

3. If power cord is damaged, have it replaced by supplier or qualified staff.

4. When the hair dryer is used in a bathroom, unplug from the main source as water represents a danger even when the appliance is off.

5. For additional protection, the installation of a residual current device having a rated residual operating current not exceeding 30mA is required in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

ATTENTION:



Do not use this appliance near bathtubs, shower basins or other vessels containing water.

- This appliance works with AC220V~240V power.
- Do not immerse the appliance in water; do not use it near sources of water.
- Do not clean the appliance with water.
- Do not use this appliance near bathtubs, shower basins or other vessels containing water.
- Do not put the hair dryer near cloths or other wet surfaces during use.
- Do dot cover the inlet or outlet.
- This appliance has a protection against overheating, for example if the air inlet is blocked, the appliance will automatically shut off. In this case, please position selector switch to 0, after few minutes the power will be automatically restored. Unplug the appliance in these cases:
  - Abnormal operation
  - Cleaning required
  - After use
- Always unplug the appliance when it is used in a bathroom.
- If the supply cord is damaged, have it replaced by an authorized after-sales center.

USAGE

1. Please check that the voltage of the appliance is compatible with the voltage of your home network.
2. You may notice a slight burning smell during first use, this is normal.
3. When your hair is wet, please use the hair dryer at its highest speed.
4. When your hair is dry or fragile, please use the hair dryer at its lowest speed.
5. In order to achieve the best effect, the distance between the hairdryer and your hair should be greater than 100 mm, do not always persist with the air jet in the same point to avoid damaging your hair.

SWITCHES

B: Speed switch	A: Temperature switch
0 switch = ON/OFF	≀ switch = cool
1 switch = low	≀≀ switch = hot
2 switch = high	≀≀≀ switch = very hot

MAINTENANCE

1. Avoid cable twisting during use.
2. Unplug the appliance, always use a wet cloth to clean the surface of hair dryer. Let it cool down completely. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
3. After use, leave the appliance cool down before storing in a dry place. Do not store the appliance if it is stilled plugged. Do not cut or twist the power cord or the hair dryer nozzle.

This manual is available in digital format upon request to Customer Service by calling the toll free number 800 015 748, available from Monday to Friday, 9.00 – 18.00.

CE

INFORMATION FOR USERS OF DOMESTIC APPLIANCES

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TECHNISCHE DATEN
Modell: BAC000261NOC
Steuerpflichtige Spannung: 220-240V ~ 50Hz
Bewertete Energie: 2100W

DER HAARTROCKNER IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT. BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN. BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DAS GERÄT AN EINEM SICHEREN ORT AUF, WENN SIE ES NICHT BENUTZEN, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN. FALLS ANDERE PERSONEN DASSELBE GERÄT BENUTZEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN HABEN.

ACHTUNG

1. Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

2. Die von Benutzer*innen auszuführenden Tätigkeiten zur Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller durch qualifiziertes Personal ersetzt werden.

4. Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie ihn nach dem Gebrauch vom Stromnetz, da Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

5. Als zusätzlicher Schutz wird der Einbau eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsdifferenzstrom von höchstens 30 mA in den Stromkreis zur Versorgung des Bades empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.

ACHTUNG



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

- Dieses Gerät arbeitet mit einer Spannung von AC220V~240V.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, verwenden Sie es nicht beim Waschen oder unter Wasserbehältern,
- Verwenden Sie es nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder eines anderen mit Wasser gefüllten Behälters; verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Geräts
- Bringen Sie den Haartrockner während des Gebrauchs nicht mit Tüchern oder anderen feuchten Oberflächen in Kontakt.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -austritt nicht ab.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, d.h. wenn der Lufteinlass blockiert ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. In diesem Fall stellen Sie bitte den Schalter auf 0, nach einigen Minuten wird die Stromversorgung automatisch wiederhergestellt.
- In folgenden Fällen ziehen Sie bitte den Netzstecker::
  - Abnormaler Betrieb
  - Erforderliche Reinigung
  - Nach dem Gebrauch
- Ziehen Sie bitte immer den Netzstecker, wenn das Gerät im Badezimmer eingesetzt und nicht mehr benutzt wird. Wenden Sie sich im Falle einer Störung des Netzkabels oder des Geräts selbst immer an eine autorisierte Kundendienststelle mit qualifiziertem Personal.

VERWENDUNG

1. Bitte prüfen Sie, ob die verwendete Stromspannung mit dem Gerät kompatibel ist.
2. Bei der ersten Anwendung kann ein leichter Brandgeruch wahrgenommen werden, was normal istl.
3. Verwenden Sie die höchste Leistungsstufe, wenn das Haar nass ist.
4. Verwenden Sie die niedrigste Leistungsstufe, wenn das Haar trocken oder empfindlich ist.
5. Um den besten Effekt zu erzielen, sollte der Abstand zwischen dem Haartrockner und Ihrem Haar größer als 100 mm sein. Halten Sie den Luftstrahl nicht immer an dieselbe Stelle, um Ihr Haar nicht zu beschädigen

INTERRUTTORI

B: Geschwindigkeitsschalter	A: Thermoschalter
Schalter 0 = ein/aus	Schalter ≀ = kalt
Schalter 1 = langsam	Schalter ≀≀ = heiß
Schalter 2 = schnell	Schalter ≀≀≀ = sehr heiß

INSTANDHALTUNG

1. Vermeiden Sie das Verdrehen des Kabels während des Gebrauchs.
2. Ziehen Sie den Stecker heraus, reinigen Sie die Oberfläche nach dem Abkühlen nur mit einem feuchten Tuch, und schütten Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts.
3. Warten Sie nach dem Gebrauch, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es an einem trockenen Ort aufbewahren; bewahren Sie es nicht mit eingestecktem Stecker auf. Schneiden oder verdrehen Sie das Netzkabel oder die Düse des Geräts auf keinen Fall.

Dieses Handbuch ist in digitaler Form erhältlich auf Anfrage beim Kundendienst unter der gebührenfreien Nummer 800 015 748 erhältlich, erreichbar von Montag bis Freitag, 9.00 – 18.00 Uhr.

CE

INFORMATION FÜR BENUTZER VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist. Stattdessen wird es der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch unsachgemäße Handhabung des Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, an Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Numéro du modèle: BAC000261NOC
Tension évaluée: 220-240V ~ 50Hz
Puissance nominale: 2100W

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
PLACEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT FRAIS ET SÛR POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.

ATTENTION

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou du personnel technique qualifié.

4. Si le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après toute utilisation car l'eau représente un danger même si le sèche-cheveux est éteint.

5. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est requise dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

ATTENTION:



N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de lavabos de douche ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- Cet appareil fonctionne avec une alimentation AC220V~240V.
- N’immergez pas l’appareil dans l’eau, ne l’utilisez pas près de sources d’eau.
- Ne nettoyez pas l’appareil avec de l’eau.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de lavabos de douche ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne laissez pas l’appareil en contact avec des chiffons ou des surfaces humides lors de l’utilisation.
- Ne couvrez pas la bouche d’aspiration ou les sorties d’air.
- Cet appareil dispose d'une protection contre la surchauffe, par exemple si l'entrée d'air est bloquée, l'appareil s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, veuillez positionner le sélecteur sur 0, après quelques minutes le courant sera automatiquement rétabli. Débranchez l'appareil dans ces cas-ci:

  - Fonctionnement anormal

  - Nettoyage requis

  - Après l’utilisation
- Débranchez toujours l’appareil si vous l’utilisez dans une salle de bain.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre après-vente agréé.

EMPLOI

1. Veuillez vérifier que la tension de l'appareil est compatible avec la tension de votre réseau domestique.
2. Vous remarquerez peut-être une légère odeur de brûlé lors de la première utilisation, c'est normal.
3. Veuillez faire fonctionner le sèche-cheveux au niveau de puissance le plus élevé lorsque vos cheveux sont mouillés.
4. Veuillez faire fonctionner le sèche-cheveux au niveau de puissance le plus bas si vos cheveux sont fragiles ou pas trop mouillés.
5. Afin d'obtenir le meilleur effet, la distance entre le sèche-cheveux et vos cheveux doit être supérieure à 100 mm, ne persistez pas toujours avec le jet d'air au même point pour éviter d'abîmer vos cheveux.

INTERRUPTEURS

B: Interrupteurs de vitesse	A: Interrupteur de température
0 = Marche / Arrêt	≀ = froid
1 = Vitesse faible	≀≀ = chaud
2 = Vitesse élevée	≀≀≀ = très chaud

ENTRETIEN

1. Évitez de tordre le câble pendant l'utilisation.
2. Débranchez l'appareil, utilisez toujours un chiffon humide pour nettoyer la surface du sèche-cheveux. Laissez-le refroidir complètement. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
3. Après toute utilisation, laissez l'appareil refroidir avant de le ranger dans un endroit sec. Ne rangez pas l'appareil s'il est toujours branché. Ne coupez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation ou la buse du sèche-cheveux.

Ce manuel est disponible sous forme numérique sur demande auprès du Service Client qui peut être contacté au numéro vert 800 015 748, actif du lundi au vendredi, 09h00 - 18h00.

CE

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS D'APPAREILS DOMESTIQUES

Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo: BAC000261NOC
Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz
Potencia nominal: 2100W

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
COLOQUE EL DISPOSITIVO EN UN LUGAR FRESCO Y SEGURO PARA EVITAR DAÑOS.

ATENCIÓN

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones adecuadas sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable. su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

2. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

3. Si el cable de alimentación está dañado, haga que el fabricante o personal técnico calificado lo reemplace.

4. Si usa el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de usarlo ya que el agua representa un peligro incluso si el secador de pelo está apagado.

5. Para protección adicional, se requiere la instalación de un dispositivo de corriente residual que tenga una corriente operativa residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra el baño. Pida consejo a su instalador.

PRECAUCIÓN



No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos de ducha u otros recipientes que contengan agua

- Este dispositivo funciona con una fuente de alimentación AC220V~240V.
- No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca de fuentes de agua.
- No limpie el dispositivo con agua.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos de ducha u otros recipientes que contengan agua.
- No deje el dispositivo en contacto con paños o superficies húmedas durante su uso.
- No cubra el puerto de succión ni las salidas de aire.
- Este dispositivo tiene protección contra sobrecalentamiento, por ejemplo, si la entrada de aire está bloqueada, el dispositivo se apagará automáticamente. En este caso, ponga el selector en 0, después de unos minutos la energía se restablecerá automáticamente. Desenchufe el dispositivo en estos casos:
  - Funcionamiento anormal
  - Se requiere limpieza
  - Después de su uso
- Desenchufe siempre el aparato si lo utiliza en el baño.
- Si el cable de alimentación está dañado, haga que lo reemplace un centro de servicio autorizado.

FUNCIONAMIENTO

1. Verifique que el voltaje del dispositivo sea compatible con el voltaje de su red doméstica.
2. Es posible que notes un ligero olor a quemado al usarlo por primera vez, esto es normal.
3. Utilice el secador de pelo al nivel de potencia más alto cuando tenga el cabello mojado.
4. Utilice el secador de pelo al nivel de potencia más bajo si su cabello es frágil o no está demasiado mojado.
5. Para lograr el mejor efecto, la distancia entre el secador y tu cabello debe ser mayor a 100 mm, no persistas siempre con el chorro de aire en el mismo punto para evitar dañar tu cabello.

INTERRUPTORES

B: Interruptor de velocidad

0 = Encendido apagado

1 = Baja velocidad

2 = Alta velocidad

A: Interruptor de temperatura

= Frío

= Caliente

= Muy caliente

MANTENIMIENTO

1. Evite torcer el cable durante el uso.
2. Desenchufe el aparato, utilice siempre un paño húmedo para limpiar la superficie del secador de pelo. Déjalo enfriar por completo. No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
3. Después de su uso, deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo en un lugar seco. No guarde el dispositivo si todavía está enchufado. No corte ni retuerza el cable de alimentación ni la boquilla del secador de pelo.

Este manual está disponible en forma digital previa solicitud al Servicio de Atención al Cliente llamando al número gratuito 800 015 748, activo de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE PARATOS DOMÉSTICOS

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por el manejo inapropiado de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.

KASANOVA®



220-240V 50 HZ 2100W

Manuale d'istruzione- Instruction manual- Bedienungsanleitung
Mode d'emploi- Manual de instrucciones

Importato da/imported by/importé de/ importado de/importiert aus:
BARNI CARLO Spa - Via Arconate, 63, Busto Garolfo (MI) - 20038

PRODOTTO IN P.R.C. / MADE IN P.R.C / HERGESTELLT IN P.R.C.
FABRIQUÉ EN R.P.C. / HECHO EN P.R.C.