SW23 - Manual
Page Dimensions : 70 x 85 mm

AKAI
Enjoy Innovation.

OROLOGIO SMART
FITNESS MULTIFUNZIONE

Guida Rapida
SW23



Barni Carlo Spa
Via Arconate n.63 20038 Busto Garolfo (MI)
Fabricatto In Cina www.barni.it
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

NOTA: Questo apparecchio non è un dispositivo medico e per quanto riguarda le letture di parametri quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione sanguigna fornisce solo una stima. I dati non sono attendibili dal punto di vista medico.

Caricamento Del Fitness Tracker

Usa il cavo di ricarica incluso per ricaricare il tuo Fitness Tracker. Assicurati che i pin di ricarica siano collegati alla porta di ricarica sul Fitness Tracker. Puoi collegare il cavo a un adattatore USB (non incluso) o a un'altra fonte di alimentazione come un laptop, un powerbank o un PC.
Si consiglia di caricare almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi per accendere il fitness tracker.



Panoramica Del Fitness Tracker



Indossare il Fitness Tracker

Indossa il Fitness Tracker al polso. Indossare con una tenuta adeguata per ottenere una lettura accurata della frequenza cardiaca, il cinturino è rimovibile.



App Per smartphone

Puoi collegare questo fitness tracker al tuo smartphone utilizzando l'app "**LeFun Health**". Una volta scaricata l'app, Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone, seleziona "**SW23**" per connettere il fitness tracker al tuo smartphone. Sul tuo fitness tracker, dovrai confermare la connessione toccando l'opzione "Associa". Ora puoi impostare quali dati desideri sincronizzare tra il tuo smartphone e il fitness tracker.


*Android 5.0 e versioni successive. / iOS 9.0 e versioni successive. / Bluetooth 4.0 supportato.

Available on the App Store — GET IT ON Google play

LeFun Health

Funzioni Base

Premere a lungo il Pulsante 1 per 3 secondi per accendere/spegnere il fitness tracker.
Premere brevemente il Pulsante 1 per passare dalla schermata dello sfondo a quella del menu.




Ruotare il Pulsante 1 per modificare lo sfondo o il menu.

Premere brevemente il Pulsante 1 per riattivare lo schermo da uno schermo scuro.

Premere brevemente il Pulsante 2 per tornare al menu precedente o spegnere lo schermo.

Quando viene visualizzato Stondo:

• Scorri verso l'alto per visualizzare le notifiche del cellulare.
• Scorri verso il basso per andare al menu di scelta rapida:



• Swipe LEFT to go to Step / Heart Rate / Blood Preassure / Sleep Monitor / Blood Oxygen / Weather Shortcut menus.



Pedometro: Monitora il numero di passi giornalieri, la distanza e le calorie bruciate. I dati verranno sincronizzati con la smartphone quando connesso.
Frequenza cardiaca: Monitora la tua frequenza cardiaca attuale.
Ossigeno nel sangue: Monitora i livelli di ossigeno nel sangue.
Pressione sanguigna: Monitora la tua pressione sanguigna attuale.



Sport: Registra il tuo allenamento. Seleziona da Walk, Run, Cycle, ecc. Registrerà il tempo di allenamento, le calorie e la frequenza cardiaca.
Telefono: Visualizza i contatti dello smartphone.
Registro chiamate: Visualizza la cronologia delle chiamate dello smartphone.
Dialer: Componi un numero da chiamare dal tuo smartphone.



Sonno: Registra il ritmo del sonno. Guarda i tuoi schemi di sonno profondo e superficiale.
Messaggio: Visualizza i messaggi dello smartphone.
Stile: Cambia il layout del display del tuo Fitness Tracker.
Trova telefono: Trova il tuo smartphone. Quando si preme, lo smartphone inizierà a emettere un segnale acustico. Scorri verso destra per uscire.

• Swipe LEFT to go to Step / Heart Rate / Blood Preassure / Sleep Monitor / Blood Oxygen / Weather Shortcut menus.



Cattura: Usa come controlla remoto dell'otturatore sulla fotocamera del tuo smartphone.
Musica: Controlla la riproduzione della musica sul tuo smartphone.
Cronometro: Cronometro.
Meteo: Visualizza le condizioni meteorologiche correnti.



Codice QR: Visualizza il codice QR per l'app "**LeFun Health**". Scansiona sul tuo smartphone per scaricare.
Impostazioni: Modifica / imposta lingua, password, luminosità, bluetooth, visualizzazione in tempo, luce da schermo, impostazioni di vibrazione, Guarda il tempo. Puoi anche spegnere il Fitness Tracker. Ripristina delle impostazioni di fabbrica. (Questo eliminerà tutte le impostazioni personali che hai effettuato. Dovrai riconnetterti al tuo smartphone.)

NOTA: Per utilizzare le funzioni connesse allo Smartphone, assicurarsi che il Fitness Tracker sia connessa allo Smartphone. Il fitness tracker è connesso tramite Bluetooth. Assicurarsi che sia entro 5 metri.
Il Fitness Tracker si connetterà automaticamente allo Smartphone se disconnesso per meno di 10 minuti. Se il fitness Tracker non si connette automaticamente, connettiti manualmente seguendo i passaggi come sopra.

Cosa devo fare se il Fitness Tracker non riesce a connettersi allo Smartphone?
1. Conferma che lo smartphone supporta iOS9.0 / Android 4.2 o versioni successive. Ha Bluetooth V4.0
2. Controlla che non ci siano ostacoli tra Fitness Tracker e Smartphone. La distanza tra il fitness tracker e lo smartphone è inferiore a 10 metri.
3. Spegni e riaccendi il Bluetooth sul tuo smartphone. Quindi riprova.
4. Riavvia smartphone e fitness tracker. Quindi riprova.
5. Assicurati che lo smartphone non sia connesso a dispositivi fitness Bluetooth.
6. Assicurati che l'app LeFun Health sia scaricata sul tuo smartphone: visualizza il codice QR per l'app "LeFun Health". Scansiona sul tuo smartphone per scaricare.

Non riesco a trovare il fitness tracker sul mio smartphone?
Assicurati che il Fitness Tracker sia acceso e non connesso ad altri dispositivi.

Il Fitness Tracker deve sempre essere connesso allo Smartphone tramite Bluetooth?
Per essere connesso allo smartphone, il Fitness Tracker monitorerà comunque i dati e salverà circa 1 settimana di dati. Una volta connessa allo smartphone, i dati verranno sincronizzati e salvati nell'app per smartphone. Per utilizzare altre funzioni, come messaggi, contatti, composizione, ricerca telefono, ecc., il Fitness Tracker deve essere connesso allo smartphone tramite Bluetooth.

Il fitness tracker non si carica?
1. Verifica che il cavo di ricarica sia collegato correttamente al fitness tracker, con i pin di ricarica allineati correttamente con la porta di ricarica.
2. Verificare che la fonte di ricarica sia la tensione corretta.
3. Se la batteria del fitness tracker è scarica prima della ricarica, attendere 10 minuti affinché il fitness tracker inizi a caricarsi.


NOTE: This appliance is not a medical device and as regards the readings of parameters such as blood pressure, heart rate and blood saturation, it only provides an estimate. The data is not medically reliable.

Charging The Fitness Tracker

Use the charging cable included to charge your Fitness Tracker. Make sure the charging pins connect with the charging port on the Fitness Tracker. You can connect the cable to a USB adaptor (not included) or other power source such as a laptop, powerbank or PC.
We recommend charging at least 2 hours before first use. Press and hold the Power On/Off button for 3 seconds to turn on the Fitness Tracker.



Fitness Tracker Overview



Wearing The Fitness Tracker

Wear the Fitness Tracker on your wrist. Wear with a suitable tightness to get an accurate heart rate reading. The watch band is removable.



Smartphone App

You can connect this Fitness Tracker to your Smartphone using the "**LeFun Health**" app. Once you have downloaded the app. Turn on the Bluetooth on your Smartphone, select "**SW23**" to connect the Fitness Tracker to your Smartphone. On your Fitness tracker, you will have to confirm the connection by tapping the 'Pair' option. You can now set what data you wanted synced between your Smartphone and Fitness Tracker.

*Android 5.0 and above. / iOS 9.0 and above. / Bluetooth 4.0 supported.

Available on the App Store — GET IT ON Google play

LeFun Health

Basic Functions

Long press Button 1 for 3 seconds to power On / Off the Fitness Tracker.
Short press Button 1 to switch between Wallpaper and Menu screens.




Rotate Button 1 to change the Wallpaper or Menu.

Short press Button 1 to wake up screen from a dark screen.


Short press Button 2 to go back to previous menu or turn off screen.

When Wallpaper is displayed:


• Swipe UP to display mobile notifications.
• Swipe DOWN to go to Shortcut Menu:




• Swipe LEFT to go to Step / Heart Rate / Blood Preassure / Sleep Monitor / Blood Oxygen / Weather Shortcut menus.



Pedometer : Track your daily step count, distance and calories burned. Data will sync to Smartphone when connected.
Heart Rate : Track your current heart rate.
Blood Oxygen : Track your blood oxygen levels.
Blood Pressure : Track your current blood pressure.




Sport : Log your workout. Select from Walk, Run, Cycle, etc. Will log workout time, calories and heart rate.
Phone : View Smartphone contacts.
Call Log : View Smartphone call history.
Dialer : Dial a number to call from your Smartphone.



Sleep : Record your sleep pattern. See your deep & shallow sleep patterns.
Message : View Smartphone messages.
Style : Change display layout of your Fitness Tracker display.
Find Phone : Locate your Smartphone. When you press, Smartphone will start to beep. Swipe right to exit.



Capture : Use as remote shutter control on your Smartphone's Camera.
Music : Control music playback on your Smartphone.
Stopwatch : Stopwatch timer.
Weather : View current weather conditions.



QR Code : View the QR code for 'LeFun Health' app. Scan on your Smartphone to download.
Settings : Change / Set language, password, brightness, bluetooth, display on time, bedside light, vibration settings, View about time, You can also power off the Fitness Tracker. Factory Reset. (This will delete all personal settings you have made. You will need to reconnect to your Smartphone.)

NOTE : To use functions connected to Smartphone, make sure Fitness Tracker is connected to Smartphone. Fitness Tracker is connected via Bluetooth. Ensure is within 5 metres.
Fitness Tracker will automatically connect to Smartphone if disconnected for less then 10 minutes. If Fitness Tracker does not automatically connect, please connect manually following steps as above.

What should I do if Fitness Tracker can not connect to Smartphone?
1. Please confirm the Smartphone supports iOS9.0 / Android 4.2 or above. Has Bluetooth V4.0
2. Check there are no obstacles between Fitness Tracker and Smartphone. Distance between Fitness Tracker and Smartphone is less then 10 Metres.
3. Turn Off and On the Bluetooth on your Smartphone. Then try again.
4. Restart Smartphone and Fitness Trackers. Then try again.
5. Make sure Smartphone is not connected to similar Fitness Tracker or Device.
6. Make Sure LeFun Health app is download onto your Smartphone : View the QR code for 'LeFun Health' app. Scan on your Smartphone to download.

Can't find Fitness Tracker on my Smartphone?
Make sure Fitness Tracker is turned On and not connected to other devices.

Does Fitness Tracker always need to be connected to Smartphone by Bluetooth?
If not connected to Smartphone, the Fitness Tracker will still track data and store data for about 1 week. When connected to the Smartphone, data will sync and save to Smartphone App.
To use other features, like messages, contacts, dialing, find phone, etc. Fitness Tracker needs to be connected to Smartphone by Bluetooth.

Fitness Tracker is not charging?
1. Confirm that charging cable is correctly attached to Fitness Tracker, with charging pins lined up correctly with charging port.
2. Check that charging source is correct voltage
3. If Fitness Tracker battery is empty before charging, allow 10 minute for Fitness Tracker to begin charging.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire le apparecchiature giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronicinoltre, oppure riconsegnarle al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. Adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO SW23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA

La sottoscritta , Barni Carlo Spa , dichiara che il tipo di equipaggiamento radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet :
www.barni.it

AKAI
Enjoy Innovation.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 6(sei) dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI DEL PRODOTTO
Marca _____
Modello _____
Matricola _____

DATI PROPRIETARIO
Cognome, nome, indirizzo
_____
_____
_____