
AKAI

ICE MAKER

Model : IM1224-K



OWNER'S MANUAL

ICM12P02

Barni Carlo Spa,via Arconate 63 20038 Busto Garolfo(Milano)
Manuale Disponibile Online sul sito www.Barni.it/Download-Manuali
info@barni.it


Thank you for choosing our ice maker

Please make sure your items have arrived in good condition and confirmation of goods receipt.
If you are satisfied with your purchase and our service, we will appreciate giving us a five-star feedback and leaving positive comments on your experience with us!
If you have any questions or problems, please feel free to contact us for assistance.


Introduction

Please take a few minutes to read this manual carefully.
Proper maintenance and operation of this machine can provide better service.

Accessories



Ice storage basket



Ice scoop

Installation

Before connecting the power cord, please put the machine upright for 24 hours to allow the refrigerant to settle. Unpack all packaging materials: foam, bags, tape, etc.

• The machine should be placed on a stable level to support the ice machine's weight of water or ice.

• This machine can be installed without any support and can be installed in any place that meets the conditions of use and power supply.


• Use a machine in place that is well ventilated and has a temperature between 50 °F and 100°F. Do not install or operate the machine in a sealed space, such as a closed room.

• Install the machine away from the following factors, such as wind, rain, water mist or the electromagnetic environment.

• Do not place it next to high-temperature sources such as ovens and grills.

• To ensure long-term use of the machine, use filtered or purified water; or use citric acid every other week to clean the outside of the machine and the dust deposits on the bottom of the tank.

Pre-use preparation



1.Top lid
2.Ice shovel
3.Ice full sensor
4.“MAX” upper limit of water added
5.Ice baskets
6.Vents
7.Blowdown plugs
8.Control panel

Control panel



Operation

1.Open the top cover, take out the ice basket and add water to the water bladder to keep the water level below the maximum water level. mark, then put back the ice basket and close the top cover.

2.Press the "Power" button on the control panel to start making ice.

3.Each ice-making cycle lasts from 6 to 13 minutes, and the size of the ice is also related to the water and ring temperatures.

4.After the ice maker is started, the water level in the water tank should be checked frequently. If the pump does not pump out water, the ice machine will automatically stop, "Fill water" indicator light indicates a lack of water, then you need to fill the water tank, and then press the "Power" button to restart making ice.

5.If the ice basket is full of ice, it will stop making ice automatically and the "Ice full" light will be on; when the ice position is lower than the infrared detection position, the machine will work again.

6.It is recommended to change the water every 24 hours to keep the water clean. If the ice maker is not used for a long time, please empty the remaining water in the water tank.

– **WARNING: It is recommended to use direct drinking**

Ice storage capacity

* When the ice basket is full, the machine will stop automatically and stand by.
* The ice maker can partially block heat and store ice temporarily, but cannot be used as a freezer.
* Please remove ice cubes as needed and add water to ensure machine works normally.

Sound during machine operation

The new ice maker may make unfamiliar sounds. Most sounds are normal, for example:
* Compressor emits beating or sharp sounds.
* Water splashes from the evaporator to the tank.
* At the end of each cycle, you can hear the gurgling of refrigerant flow.
* The sound of air compressed by the condenser fan over the condenser.
* In the final deicing cycle, you may hear ice falling into the box.

Cleaning and Maintenance

Regular cleaning and correct maintenance will ensure the working efficiency and prolong the working life of the ice maker.
* Cut off the power supply and pull out the plug before cleaning.
* Do not use solvent-based cleaning agents, which may damage the machine or cause retention of harmful substances.
* Do not rinse the outside of the machine directly with water, but wipe with a wet cloth instead.
* Dry the inside and outside of the machine with a soft and clean cloth.
* Check regularly whether the drain plug is loose to prevent leakage.
Clean it after first time use or long time left idle:
* Disinfection solution: water and vinegar, or citric acid (ratio: 10:1)
* Wipe the interior with a neutral cleaning agent, including the hand-touchable evaporator (icing column)
* Add ice-making water, run the ice maker and discard the ice cubes produced in the first four cycles. Then remove the remaining water from the drain and reinstall the drain plug to ensure that the plug is in place.
* Re-use clean, soft cloth to clean the remaining watermarks. Finish cleaning.

Strange smell

If the ice has a strange taste, or if the ice has a disgusting or mildew odor in the machine, refer to the steps above to clean the inside of the machine.

Storage

If the ice maker is not used for a long time, cut off the power supply and remove the remaining water from the drainage outlet. Dry the interior with a clean soft cloth (refer to maintenance and cleaning).



This sign"🗑"on the product or packaging indicates that the product cannot be treated as household waste. It should be delivered to specific recycling points for electronic and electrical products. Proper handling of this product can help prevent environmental problems caused by improper handling of this product and harm to human health. If you need more details about recycling, please contact the office responsible for household waste disposal services or the manufacturer or purchase point that purchases our products.

Safety tips and warnings

1. Do not plug and unplug the machine with wet hands.
2. Do not attempt to repair or replace any part of the ice machine unless under manufacturer's guide, otherwise inspections should be performed under the direction of a technician.
3. Use the machine in a well-ventilated area with a temperature between 50℉ and 100℉.
4. Do not install or operate the machine in a sealed space, such as a closedroom.
5. Install the machine away from the following factors, such as wind, rain, water mist or the electromagnetic environment.
6. Do not place it next to high-temperature sources such as ovens and grills.
7. The use of ice makers must comply with national and local standards.

8. Do not squeeze or twist the power cord of the ice machine.
9. In order for the machine to work properly, please lay it flat during use.
10. Check if there is any water leakage after adding water to the ice machine.
11. Children or people with mental disorders are not allowed to operate the ice machine.
12. Although the machine has been tested and cleaned at the factory, due to long-term transportation and storage, please dump the ice cubes made in the first 4 cycles.
13. If the machine has not been used for a long time, please clean it thoroughly before use. Please follow the instructions provided to clean and disinfect. Do not leave any solution after cleaning.
14. This machine is suitable for household or similar purposes, such as family, bar, tea shop, KTV, coffee shop, etc. Do not use the machine beyond its intended use.
15. If the service life is exceeded, please hand over the machine to the manufacturer, service agent or similar qualified organization.
16. This machine can only be filled with drinking water.
17. If the power cord is damaged, it must be replaced by a manufacturer, service agent or similar qualified person to avoid danger.
18. This device may not be used by persons who have physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and knowledge, including children, unless they are supervised or prompted by the person responsible for their safety.
19. At least 6 inches space is left around the ice machine to ensure free circulation of the cooling air.
20. Do not use mechanical equipment or other means to accelerate the defrosting process except the method recommended by the manufacturer.
21. Do not damage the ice machine refrigeration tube.
22. Except for the type recommended by the manufacturer, the appliance shall not be used in the ice storage room of the appliance.
23. It is forbidden to clean the ice machine with flammable liquid. Failure to do so may result in fire or explosion
24. It is forbidden to store explosives such as gasoline, combustion-supporting sprays or other flammable gases or liquids in this appliance.
25. Under no circumstances should the ice machine be inclined more than 45 degrees.
26. When the machine is working, it is strictly forbidden to touch the evaporator by hand.

Troubleshooting

If the machine breaks down, please wait for the machine to stop automatically. You can solve the problem by using the method in the table below. But don't disassemble, inspect or repair the machine without professional guidance. This machine has a self-checking function. If an error occurs, the ice-full and add-water indicator will flicker alternately, and the ice maker will stop working.

phenomenon	cause	solution
The machine does not respond	Not powered	Check the power supply
	There is no power in the power jack	Check the power cord connection
	The power cord is not plugged in firmly	Check the power cord for damage
	Power cord is damaged	Call authorized technician repair
Add water indicator light on	Lack of water	Please add water and restart the machine
	Poor induction of the water shortage sensor	Power off for 2 minutes and restart the machine
Ice full indicator light on	Ice basket is full	Please take out the ice cubes from the ice basket
	Poor induction of ice full sensor	Clean the induction probe
Ice cubes stick together	Ice making environment temperature or water temperature is too low	Replace the water. Temperature of water recommended at 45℉-90℉
Ice cubes smaller than usual size	Ice making environment temperature or water temperature is too high	Replace the water. Temperature of water recommended at 45℉-90℉
The machine is working properly but does not make ice	Refrigeration pipe blockage	Call authorized technician repair
	Refrigerant leak	Call authorized technician repair

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

- Children shall not play with the appliance

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

-Children aged from 3 to 8 years allowed to load and unload refrigerating appliances.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with water and accessible drainage systems

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance

-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: fill with potable water only.

For compression-type appliances which use flammable refrigerants, instructions shall include information pertaining to the installation, handling, servicing

WARNING – Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction

WARNING – Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer

WARNING – Do not damage the refrigerant circuit

WARNING – Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

 Warning; Risk of fire / flammable materials


WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Technical parameter

Model	IM1224-K
Applicable Climate Types	ST/T
Grade of protection against electric shock	I
Water tank volume	1.3L
Rated voltage/frequency	220-240V/50Hz
Rated current	0.8A
Refrigerant/Weight	R600a/15g
Type of thermal insulation	EPS
Net weight	6.6kg
Product size	210mm*298mm*284mm

Diagram of electrical principle



Packing list

Number	Name of parts	IM1224-K
1	Instruction manual	1
2	Ice shovel	1

制冰机英文说明书技术要求

（此页不印刷）

大小：100*140mm


材质：80g双胶纸正反印刷

存货编码：

AKAI

MACCHINA DEL GHIACCIO

Modello : IM1224-K



MANUALE DELL'UTENTE

ICM12P02

Barni Carlo Spa,via Arconate 63 20038 Busto Garolfo (Milano)
Manuale Disponibile Online sul sito www.Barni.it/Download-Manuali
info@barni.it


Grazie per aver scelto la nostra macchina per il ghiaccio

Accertati di aver ricevuto tutti gli articoli in buone condizioni.
Se sei soddisfatto del tuo acquisto e del nostro servizio, puoi ringraziarci con una recensione a cinque stelle e un commento positivo sulla tua esperienza con noi!
Se hai domande o problemi, non esitare a contattarci per ricevere assistenza.


Introduzione

Dedica qualche minuto alla lettura attenta di questo manuale.
Il servizio fornito da questo apparecchio può facilmente essere ottimizzato con una corretta manutenzione ed un corretto utilizzo.

Accessori



Contenitore del ghiaccio




Paletta per ghiaccio

Installazione

Prima di collegare il cavo di alimentazione, lascia l'apparecchio in posizione verticale per 24 ore, in modo da consentire al refrigerante di depositarsi. Rimuovi tutto il materiale di imballaggio: schiuma, sacchetti, nastro adesivo, ecc.

- L'apparecchio va posizionato su una superficie piana e stabile, capace di sostenere il peso dell'apparecchio e dell'acqua o del ghiaccio al suo interno.
- Questo apparecchio può essere installato senza alcun supporto ed in qualsiasi luogo che soddisfi le condizioni di utilizzo e di alimentazione.
- Utilizza questo apparecchio in luoghi ben ventilati e con una temperatura di 10~37°C. Non installare o utilizzare l' apparecchio in spazi angusti, come una stanza chiusa.
- Installa l'apparecchio in modo che non sia esposto a vento, pioggia, nebbia, ambiente elettromagnetico, e simili.
- Non installare l'apparecchio accanto a fonti di calore, come forni e griglie.
- Per garantire la longevità dell'apparecchio, utilizza acqua filtrata o purificata. Ogni due settimane, utilizza acido citrico per pulire l'esterno dell'apparecchio e i depositi di polvere sul fondo del serbatoio.

Preparazione all'uso



1. Coperchio superiore 2. Paletta per ghiaccio 3. Sensore di ghiaccio pieno
4. Livello massimo dell'acqua (MAX) 5. Cestelli per ghiaccio 6. Prese d'aria
7. Tappi di spurgo 8. Pannello di controllo

Panello di controllo



Funzionamento

1. Apri il coperchio superiore, estrai il cestello del ghiaccio e aggiungi acqua al serbatoio in modo da mantenere il livello al di sotto del massimo consentito, quindi rimetti il cestello del ghiaccio e richiudi il coperchio superiore.

2. Premi il tasto "Power" sul pannello di controllo per avviare la produzione di ghiaccio.

3. Ogni ciclo di produzione del ghiaccio dura 6~13 minuti e la dimensione del ghiaccio è anche correlata alla temperatura dell'acqua e dell'anello.

4. Dopo aver avviato la macchina del ghiaccio, controlla frequentemente il livello dell'acqua nel serbatoio. Se la pompa non estrae acqua, l'apparecchio del ghiaccio si fermerà automaticamente. La spia "Aggiungi acqua" indica una mancanza di acqua, quindi è necessario riempire il serbatoio e poi premere il tasto "Power" per riavviare la produzione di ghiaccio.

5. Se il cestello del ghiaccio è pieno, la produzione di ghiaccio si fermerà automaticamente e la spia "Ghiaccio pieno" si accenderà. La produzione di ghiaccio riprenderà non appena la quantità di ghiaccio scenderà sotto il rilevabile dal sensore ad infrarossi.

6. Si consiglia di cambiare l'acqua ogni 24 ore per mantenerla pulita. Se la macchina del ghiaccio non viene utilizzata per lunghi periodi, svuotare il serbatoio dell'acqua residua.

- AVVERTENZA: Si raccomanda l'uso diretto di acqua potabile.

Capacità di stoccaggio del ghiaccio

* Quando il cestello del ghiaccio è pieno, la macchina si fermerà automaticamente e resterà in standby.

* La macchina del ghiaccio può isolare il calore solo in parte, per meglio conservare il ghiaccio, ma non può essere utilizzata come un congelatore.

* Rimuovi i cubetti di ghiaccio quando necessario e aggiungi acqua per garantire il normale funzionamento dell'apparecchio.

Rumore durante il funzionamento della macchina

La tua nuova macchina per il ghiaccio potrebbe emettere rumori insoliti. La maggior parte di questi sono normali, ad esempio:

* Il compressore emette rumori o colpi acuti.

* L'acqua che schizza dall'evaporatore al serbatoio.

* Il gorgoglio del flusso di refrigerante alla fine di ogni ciclo.

* Il suono dell'aria compressa dalla ventola del condensatore.

* Il ghiaccio che cade nel cestello nel ciclo di sbrinamento finale.

Pulizia e manutenzione

Una pulizia regolare e una corretta manutenzione garantiranno l'efficienza operativa e prolungheranno la vita utile della macchina per il ghiaccio.

* Interrompi l'alimentazione e stacca la spina prima della pulizia.

* Non utilizzare detergenti a base di solventi, che potrebbero danneggiare la macchina o causare la ritenzione di sostanze nocive.

* Non risciacquare l'esterno della macchina direttamente con acqua, ma puliscilo con un panno umido.

* Asciuga l'interno e l'esterno della macchina con un panno morbido e pulito.

* Controllare regolarmente che il tappo di scarico sia allentato, per evitare perdite. Puliscilo dopo il primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.

* Soluzione disinfettante: acqua e aceto o acido citrico (rapporto di 10:1).

* Pulisci l'interno con un detergente neutro, incluso l'evaporatore toccabile a mano (colonna di ghiaccio).

* Aggiungi acqua per la produzione di ghiaccio, attiva la macchina e scarta i cubetti di ghiaccio prodotti nei primi quattro cicli, quindi rimuovi l'acqua residua dallo scarico e reinstalla il tappo accertandoti che sia in posizione.

* Rimuovi le macchie d'acqua con un panno pulito e morbido. Termina la pulizia.

Odore inusuale

Se il ghiaccio ha un sapore strano o un odore disgustoso o di muffa nella macchina, consulta i passaggi di cui sopra per pulire l'interno della macchina.

Conservazione

Se la macchina del ghiaccio non viene utilizzata per lunghi periodi, stacca la sua spina e rimuovi l'acqua residua dallo scarico. Asciuga l'interno con un panno morbido e pulito (consulta la sezione "Pulizia e Manutenzione").

Avvertenza:
Non toccare l'alimentatore con le mani umide!
Non staccare la spina tirando il cavo di alimentazione!



Il simbolo "" posto sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico ordinario, ma va consegnato ad un punto di riciclaggio specializzato in prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento di questo prodotto può aiutare a prevenire danni all'ambiente ed alla salute umana causati da una gestione impropria. Per maggiori dettagli sul riciclaggio, contatta l'ufficio responsabile dei servizi di smaltimento dei rifiuti domestici, o il produttore, o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto.

Consigli e avvertenze sulla sicurezza

1. Non collegare o scollegare la macchina con le mani bagnate.

2. Non tentare di riparare o sostituire alcuna parte della macchina senza seguire le istruzioni del produttore e senza la sua autorizzazione; ispezioni più approfondite devono essere eseguite sotto la supervisione di un tecnico specializzato.

3. Usa la macchina in aree ben ventilate con temperature comprese tra 10~37°C.

4. Non installare o usare la macchina in spazi angusti, come stanze chiuse.

5. Installa l'apparecchio in modo che non sia esposto a vento, pioggia, nebbia, ambiente elettromagnetico, e simili.

6. Non posizionarla vicino a fonti di calore come forni e griglie.

7. L'uso delle macchine per il ghiaccio deve essere conforme alle norme nazionali e locali.

8. Non schiacciare o torcere il cavo di alimentazione della macchina.

9. Per un corretto funzionamento, la macchina va posizionata in orizzontale durante l'uso.

10. Controlla se ci sono perdite d'acqua dopo aver aggiunto acqua alla macchina.

11. I bambini o le persone con disturbi mentali non sono autorizzati a utilizzare la macchina.

12. Sebbene la macchina sia stata testata e pulita in fabbrica, può accumulare polvere durante il trasporto e lo stoccaggio a lungo termine, per cui è necessario disfarsi dei cubetti di ghiaccio prodotti nei primi quattro cicli.

13. Se la macchina non è stata utilizzata per un lungo periodo, deve essere pulita accuratamente prima dell'uso. Segui le istruzioni per la pulizia e la disinfezione. Non lasciare alcuna residuo di prodotto della pulizia all'interno della macchina.

14. Questa macchina è destinata agli usi domestici o simili, come per la famiglia, o nei bar, sale da tè, KTV, caffetterie, ecc. Non usare la macchina al di fuori degli usi previsti.

15. Al termine del suo ciclo di servizio, consegna la macchina al produttore, ad un suo agente autorizzato o ad un punto di raccolta autorizzato.

16. Questa macchina può essere riempita solo con acqua potabile.

17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal produttore, da un suo agente autorizzato o da un tecnico parimenti qualificato, per evitare pericoli.

18. Questo dispositivo non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o prive della perizia ed esperienza necessarie, bambini inclusi, a meno che non siano supervisionati ed istruiti da un tutore responsabile per la loro sicurezza.

19. Lascia almeno 15cm di spazio libero attorno alla macchina del ghiaccio, per garantire la libera circolazione dell'aria di raffreddamento.

20. Non utilizzare attrezzature meccaniche o altri metodi per accelerare il processo di sbrinamento che non siano approvati dal produttore.

21. Non danneggiare il tubo di refrigerazione della macchina del ghiaccio.

22. Ad eccezione dei modelli raccomandati dal produttore, l'apparecchio non deve essere utilizzato nel vano dove si conserva il ghiaccio da esso prodotto.

23. Non pulire MAI la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare incendi o esplosioni.

24. Non conservare MAI in questo apparecchio liquidi infiammabili o esplosivi, come benzina, spray che supportano la combustione od altri simili gas o liquidi.

25. In nessun caso la macchina del ghiaccio deve essere inclinata oltre i 45 gradi.

26. Quando la macchina è in funzione, è altamente pericoloso toccare l'evaporatore con le mani.

Soluzione dei problemi

Nel caso di guasti, attendi che la macchina si arresti. Prova a risolvere il problema consultando la tabella qui sotto. Tuttavia, non smontare, ispezionare o riparare la macchina senza l'aiuto di un professionista.

Questa macchina ha una funzione di autocontrollo. Se si verifica un errore, l'indicatore di ghiaccio pieno e di aggiunta acqua lampeggeranno alternativamente e la macchina smetterà di funzionare.

Evento	Causa	Soluzione
La macchina non risponde	Non alimentato	Controlla l'alimentazione Controlla il collegamento del cavo di alimentazione Controlla che il cavo di alimentazione non sia danneggiato
	Non c'è corrente nella presa di alimentazione	
	Il cavo di alimentazione non è collegato saldamente	
	Il cavo di alimentazione è danneggiato	Rivolgiti ad un tecnico autorizzato per le riparazioni
Spia per l'aggiunta di acqua accesa	Mancanza di acqua	Aggiungere acqua e riavviare la macchina
	Scarsa induzione del sensore di mancanza di acqua	Spegnere per due minuti e riavviare la macchina
Spia del ghiaccio pieno accesa	Cestello del ghiaccio pieno	Togliere i cubetti di ghiaccio dal cestello
	Scarsa induzione del sensore di ghiaccio pieno	Pulire la sonda a induzione
I cubetti di ghiaccio si appiccicano tra di loro	Temperatura ambiente o temperatura dell'acqua troppo bassa	Sostituisci l'acqua. Temperatura dell'acqua consigliata: 7~37°C

Cubetti di ghiaccio più piccoli del solito	Temperatura ambiente o temperatura dell'acqua troppo bassa	Sostituisci l'acqua. Temperatura dell'acqua consigliata: 7~37°C
La macchina sembra funzionare bene ma non produce ghiaccio	Ostruzione del tubo di refrigerazione	Rivolgiti ad un tecnico autorizzato per le riparazioni
	Perdita di refrigerante	Rivolgiti ad un tecnico autorizzato per le riparazioni

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con prive dell'esperienza e perizia necessarie, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli coinvolti.

- Ai bambini non è permesso giocare con l'apparecchio.

- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- I bambini di 3~8 anni di età possono caricare e scaricare gli apparecchi di refrigerazione.

- Pulisci regolarmente le superfici che entrano in contatto con l'acqua e i sistemi di scarico accessibili.

- Se non intendi usare la macchina per lunghi periodi, spegnila, sbrinala, puliscila, asciugala e lasciane lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa al suo interno.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal produttore, da un suo agente autorizzato o da persone parimenti qualificate, per evitare pericoli.

AVVERTENZA
Riempi solo con acqua potabile. Per gli apparecchi a compressione che utilizzano refrigeranti infiammabili, le istruzioni devono includere informazioni relative all'installazione, la movimentazione e la manutenzione.

ATTENZIONE - Mantieni le aperture di ventilazione sull'involucro dell'apparecchio o nella struttura incorporata, libere da ostruzioni.

ATTENZIONE - Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.

ATTENZIONE - Non danneggiare il circuito refrigerante

ATTENZIONE - NON utilizzare elettrodomestici all'interno dei compartimenti di conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

Non conservare in questo apparecchio sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile.

Questo apparecchio è destinato agli usi domestici e simili, come:

- nelle aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- nelle fattorie e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- negli ambienti di tipo bed and breakfast;
- per il catering ed altri usi simili non al dettaglio.



AVVERTENZA Rischio di incendio / materiali infiammabili


AVVERTENZA: quando posizioni l'apparecchio, accertati che il cavo di alimentazione non resti incastrato o si danneggi.

AVVERTENZA: NON collegare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Specifiche Tecniche

Modello	IM1224-K
Tipi di clima compatibili	ST/T
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Capacità del serbatoio dell'acqua	1.3L
Tensione/frequenza nominale	220-240V/50Hz
Tensione nominale	0.8A
Refrigerante/Peso	R600a/15g
Tipo di isolamento termico	EPS
Peso netto	6.6kg
Dimensioni del prodotto (in mm)	210mm*298mm*284mm

Diagramma del circuito elettrico



Nella confezione:

Numero	Nome delle parti	IM1224-K
1	Manuale d'uso	1
2	Paletta per ghiaccio	1