NORDMENDE

MANUALE D'ISTRUZIONI

LAMP08KN

Lampada ricaricabile da Bottiglia e da tavolo 2 in 1



Tinte Light Modes
Intensità Luce regolabile
Codice di Fabbrica : CF230810-14 24Y-1

Semi Cavo Spa, Via Ancona N. 61 20068 Busto Garolfo (MI),
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.semi.it
Fabbricato In Cina


AVVERTENZA

Tua lampada è dotata di una batteria altro ricaricabile.
1.Non esporre la batteria a fonti di calore o alla luce diretta.
2.La lampada non deve in nessun caso essere modificata o alterata a forza
ogni alterazione può compromettere la sicurezza dell'utente e rendere pericoloso il prodotto.

ATTENZIONE

Prodotto con batteria ricaricabile, portalo dove vuoi. Ideale per ambienti interni ed esterni.
Leggi attentamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto. La sicurezza del prodotto può essere garantita solo se vengono seguite le istruzioni. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.
Il produttore non è assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati dall'uso improprio del prodotto. La garanzia non include alcun tipo di assistenza o riparazione per danni conseguenti all'uso improprio del prodotto. Qualsiasi alterazione del prodotto annulla la garanzia.
Non immergere il prodotto in acqua né maneggiarlo con le mani bagnate.
Se soggetti siamo da soli a malfunzionamento o deterioramento. Interrompi l'uso e rivolgiti ad un distributore o ad un tecnico qualificato.Caricatore/cavo inclusi.
Corrente nominale in ingresso 100-240V 50-60Hz.
Corrente nominale in uscita 5V DC 1A.Utilizzare solo il cavo fornito dal produttore.

INCLUSO



SOSTITUZIONE BATTERIA


Non aprire o manomettere in nessun modo il prodotto, rivolgiti sempre a personale qualificato.

CONFIGURAZIONE e RICARICA

Materiale: Metallo+Plastica
Sorgente luminosa: LED 2W 5V ⎓ 1 A
Se il cavo del caricatore deve mai essere danneggiato, deve essere sostituito con un altro con le sue precise caratteristiche. Ricarica la sola del prodotto prima di effettuare qualsiasi intervento di cura o manutenzione.
Pulizia: la lampada con un panno morbido inumidito. Assicurarsi che l'acqua inoltre o sapone non acqua.Utilizzi solo di alcool o detergenti contenenti acetone, fosforo, ammoniaca o qualsiasi altro solvente. Non sapone la lampada a temperature meccanici o aspreza abrasiva.
La sorgente luminosa della lampada deve essere sostituita esclusivamente dalproduttore o dal suo servizio tecnico.

Funzionamento Tattile

Premi il sensore tattile per accendere la lampada LED. Quando è attivo, premi brevemente il sensore tattile per passare da una modalità colore all'altra o spegnere la luce.



- Svita il gambo + base della lampada.
- Avvita l'attacco universale per bottiglie.

Per il percorso inverso se devi trasformare la lampada da bottiglia in lampada da tavolo.

Contenuto della confezione:
1 x Lampada
1 x Stelo
1 x Base
1 x Attacco Universale
(Batteria non inclusa nella confezione)

MANUTENZIONE e CURA

1. Inserire l'estremità del cavo di alimentazione USB in dotazione nella presa type-c sul retro della lampada. Inserire l'altra terminale in una fonte di alimentazione USB, come un computer o un adattatore USB da 5V (non incluso). L'indicatore LED diventerà rosso durante la ricarica.
2. Caricare la batteria per circa quattro ore per raggiungere il suo stato di carica ottimale.
Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.



Nota:
Una batteria completamente carica ha una durata di circa quattro ore di utilizzo continuo. Per garantire le prestazioni ottimali della batteria, scaricare e ricaricare completamente per i primi dieci cicli. Caricare immediatamente la batteria quando è scarica. La durata della batteria ne risentirà se viene lasciata scarica per un lungo periodo.Assicurarsi che la batteria è scarica. Il prodotto può ancora essere alimentato collegandolo all'alimentazione USB come sopra descritto.


WARNING

1.The lamp is outfitted with a rechargeable lithium battery.
2.Do not expose the battery to heat sources or sunlight.
3.The light must not in any case be modified or forced:
every alteration may compromise safety and make it hazardous.

ATTENTION

Please read carefully the product use and maintenance instructions. the safety of the product can only be guaranteed if instructions are followed. keep these instructions in a safe place. Manufacturer does not assume any liability for material and personal damages caused by the misuse of the product.
the warranty does not include any kind of assistance or repairing due to damages subsequent to the misuse of the product.
Any alteration of the product will void the warranty.
Do not immerse the product in to water or handle it with wet hands.
If malfunctioning damages or deterioration are suspected.
take it out of service and call the distributor or qualified technician.
Charger included.Rated input current 100-240V~50/60Hz,Rated output current 5V DC 1A.
Please always use charger and cable provided by manufacturer.

INCLUDE



BATTERY REPLACING


Use only the original rechargeable battery pack. Do not use under any circumstances regular batteries. because it can be dangerous. In order to get a replacement battery Please contact manufacturer.

MAINTENANCE & CARES

Material: Metal + ABS
Light source: LED 2W 5V ⎓ 1 A
If the charger cable were damaged, it should be replaced by another one with its precise characteristics.
The product should not be connected to the power source while being cleaned.
The lamp should be cleaned with a soft damp cloth using watered neutral fluid detergent or soap.
Avoid using alcohol or detergents containing acetone Hidrofloric, ammonia or any other solvent.
Do not expose to strong mechanical pollutant or big dirt.
The light source of the lamp must be replaced exclusively by the manufacturer or its technical service.

TOUCH OPERATION

Press the touch sensor to turn ON the LED light.
When on, short press the touch sensor to switch between color modes and turn OFF the light.




- Unscrew the shank + lamp base.
- It starts the universal bottle attack.

Do the reverse path if you have to turn the dabocht lamp into a table lamp.
Pieces:
1 x lamp
1 x shank
1 x base
1 x universal coupling
(battery **not** included in the pack)

SETUP & CHARGING

1.Insert the connector of the supplied USB power cable into the Type-C input on the rear of the light. Insert the other end into a USB power source, such as a computer or a 5V USB adapter (not included). The LED indicator will turn red while charging.
2. Charge the battery for over 4 hours to reach the optimal level of charge. When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off.



Note:
A fully charged battery supports about 4 hours of continuous usage.
To ensure battery optimal performance, discharge and recharge completely for the first 10 cycles.
Charge the battery immediately when empty. The battery life will suffer if it is left empty for a long period.
When the battery is discharged, the product can still be operated on USB power by connecting as above.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/UE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



INFORMATIONS sull'UTILITÀ
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente deve, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta alla sua fine di funzionalità presso centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente. In ragione di una sola apparecchiatura ogni apparecchiatura di tipo equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo del apparecchiatura dismessa al riciclaggio, di trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
L'abbandono abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 29 del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO NORDMEBOX Smart
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA

La sottoscritta , Semi Cavo Spa , dichiara che il tipo di equipaggiamento radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet :
www.semi.it

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultano difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal venditore esclusivo interno di fiducia, a nostra Unità. In tutti i casi di declaratoria di sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno è fatto obbligo di garanzia sugli stessi è pari a 6(sei) mesi dalla data di acquisto.
Il reclamo per qualsiasi vizio apparente nel prodotto imballato deve pervenire alla scrivente entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna. Il reclamo per vizi occulti deve pervenire entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di scoperta del vizio.
Non sono coperti da garanzia: i beni soggetti a normale usura, le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputate a difetti di fabbrica dell'apparecchio. In ogni caso sono esclusivamente da escludere tutti i danni diretti o indiretti, a cose o persone, derivanti da un uso improprio del prodotto, da una sua installazione errata, da una manutenzione carente, da un intervento di personale non autorizzato, da contatto con acqua, pressione troppo alta. DOVENDO MALAUGURATAMENTE RICHIEDERE L'USO DELL'IMBALLO originale nel malaugurato caso in cui l'apparecchio debba essere RISPEDITO, SARÀ CURA DEL CLIENTE IMBALLARLO ACCURATAMENTE. L'IMBALLO, Semi cede alla garanzia interventi o controlli per controlli di corredo o presunti difetti. La garanzia non copre l'uso particolare del prodotto.
La presente garanzia non comporta un allungamento o rinnovi diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose durante il periodo di eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l'apparecchio in caso di spedizione ed è valido solo se completo di corretta fiscale e totalmente compilato in tutte le sue parti.

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso e non funzionante si prega darne l'urgente avviso presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI PROPRIETARIO	DATI DEL PRODOTTO
Cognome, nome, indirizzo	Marca
	Modello
	Matricola

Giftbox Size: 90mm x 120mm
Model: LAMP08KN