


AKAI

Frigorifero Side by Side No Frost



SBS-540L92P63-TL

Ti ringraziamo per l'acquisto di questo frigorifero, che soddisferà ogni tua aspettativa. Benvenuto nella nostra famiglia. Faremo tutto il possibile per fornire un servizio di qualità.

Avvertenze per la sicurezza	P2
Descrizione del prodotto	P5
Maneggiare e posizionare	P6
Preparazione prima dell'uso	P7
Uso dei tasti	P8
Funzionamento e descrizione del prodotto	P8
Conservazione dei cibi	P11
Fabbricazione del ghiaccio	P11
Smontare e montare gli accessori	P12
Cura e manutenzione	P13
Soluzione dei problemi	P14
Non-guasti	P14
Specifiche tecniche e contenuto della confezione	P15
Istruzioni per lo smaltimento sicuro	P16
Descrizione dei tipi di clima	P16

1. Questo apparecchio non adatto ad essere usato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o prive dell'esperienza e perizia necessarie, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da un tutore responsabile per la loro sicurezza. Sorveglia i bambini per assicurarti che non giochino con l'apparecchio.

2. Nel caso il cavo di alimentazione abbia subito danni, dovrà essere sostituito dal produttore, da un suo agente o da una persona similmente qualificata, per evitare ogni rischio.

3. Se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio, e dopo aver compreso i pericoli coinvolti, i bambini di età pari o superiore agli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, o prive dell'esperienza e perizia necessarie possono usare questo apparecchio. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione assegnate all'utente non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.

4. **AVVERTENZA:** mantieni le aperture di ventilazione, nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incassata, libere da ostruzioni.

5. **AVVERTENZA:** per accelerare il processo di sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore.

6. **AVVERTENZA:** non danneggiare il circuito refrigerante.

7. **AVVERTENZA:** Non usare apparecchi elettrici negli scomparti per la conservazione degli alimenti nell'apparecchio, a meno che non siano espressamente approvati dal produttore.

8. Non usare l'apparecchio per conservare sostanze esplosive o infiammabili, come le bottigliette con aerosol.

9. Questo prodotto è destinato agli usi domestici e simili, come ad esempio:

- . Cucine per il personale in negozi, uffici ed altri ambienti di lavoro;
- Fattorie ed uso da parte di clienti di hotel, motel ed altre altri tipi di strutture residenziali;
- Bed-and-breakfast e simili;
- Servizi di catering e simili utilizzi non al dettaglio.

1. Avvertenze

Avvertenza: per garantire la libera ventilazione non frapporte barriere attorno all'apparecchio o nella struttura incassata.

Avvertenza: per accelerare il processo di sbrinamento è vietato utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore. **Avvertenza:** evita di danneggiare i circuiti refrigeranti.

Avvertenza: non usare mai apparecchi elettrici negli scomparti per gli alimenti, a meno che non siano espressamente approvati dal produttore. **Avvertenza:** non mettere mai contenitori di vetro contenenti cibi o bevande liquide nel vano di congelazione, o potrebbero rompersi.

Avvertenza: se viene spento, il frigorifero deve essere acceso dopo aver atteso almeno cinque minuti, per evitare di danneggiare il compressore. **Avvertenza:** se durante l'uso riscontri parti in tensione, rumori anomali, odori, fumi o altre anomalie, spegni immediatamente l'apparecchio e contattare subito il servizio di assistenza post-vendita della nostra azienda. **Avvertenza:** non mettere mai le dita o le mani sotto il frigorifero, specialmente nella parte inferiore sul suo retro, o rischieresti di ferirti o tagliarti.

Avvertenza: ai bambini non è permesso giocare con o arrampicarsi sul frigorifero. L'uso da parte dei bambini deve essere supervisionato dai genitori per evitare rischi.

Avvertenza: non mettere mai la mano tra le porte per le aprirle o chiuderle, o potresti schiacciartele, ma usa invece le apposite maniglie.

Avvertenza: nei tipi di clima SN, N e ST, la gamma di temperature ambiente operative dell'apparecchio è pari a 10~38 °C; nei tipi di clima SN, N, ST e T, la gamma di temperature ambiente operative dell'apparecchio è pari a 10~43 °C; se l'apparecchio viene utilizzato al di fuori di tali gamme di temperature ambiente), potrebbe non raggiungere o mantenere una temperatura interna soddisfacente.



Avvertenza: rischio di incendio / materiali infiammabili

Avvertenza: installa l'apparecchio in modo che il cavo di alimentazione non possa essere schiacciato o danneggiato in altro modo.

Avvertenza: non posizionare prese multiple portatili o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'apparecchio.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono inserire o prelevare alimenti dal frigo. L'apertura prolungata della porta può causare un sensibile aumento della temperatura al suo interno.

Pulisci regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili. Pulisci i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per oltre 48 ore; scarica sempre il sistema idrico collegato alla rete se non prelevi acqua da 5 giorni.

Conserva in frigorifero carne e pesce crudi in contenitori adeguati, in modo che non vengano a contatto o gocciolino su altri alimenti.

Gli scomparti per surgelati a due stelle sono adatti per conservare alimenti precongelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio. Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per congelare alimenti freschi. Se il frigo resta vuoto per lunghi periodi, spegnilo, sbrinalo, puliscilo, asciugalo e lascia la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno al suo interno.

2. Attenzione

Attenzione: L'alimentazione di rete deve essere compatibile con quella indicata sulla targhetta posta sull'apparecchio, e bisogna utilizzare una presa indipendente standard a 3 fori (superiore a 10A con messa a terra funzionante). Una presa non deve essere condivisa da più di un apparecchio, per prevenire il rischio di surriscaldamento e incendi.

Attenzione: non stratonare mai il cavo di alimentazione, ma scollegalo dalla presa afferrando la spina; non toccare mai la spina o il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per evitare il rischio di scosse elettriche.

Attenzione: non permettere che il cavo di alimentazione venga schiacciato dal frigorifero o da un qualunque carico pesante, o che venga piegato oltre misura. Un cavo danneggiato o spellato potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Se il cavo dovesse essere rotto o spezzato, rivolgiti immediatamente al servizio clienti.

Attenzione: non è permesso inserire nel frigorifero materiali infiammabili, esplosivi, corrosivi, acidi o alcalini.

Avvertenze per la sicurezza

Attenzione: non esporre il frigo alla pioggia od alla luce solare diretta.

Attenzione: non collocare sul frigorifero contenitori di liquidi o fluidi, in quanto in caso di rottura o ribaltamento potrebbero compromettere l'isolamento elettrico del frigorifero con conseguente rischio di scosse elettriche e incendi.

Attenzione: non smontare o modificare il frigorifero senza autorizzazione, ma rivolgiti ad un tecnico qualificato per eventuali riparazioni.

Attenzione: in caso di eventuali perdite di gas infiammabile, come il gas di città, sarà prima necessario chiudere la relativa valvola per arrestare la perdita, e poi aprire la finestra per ventilare il locale; **NON** staccare immediatamente la spina del frigorifero, in quanto un eventuale scintilla elettrica potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Attenzione: Gli apparecchi refrigeranti, in particolare i frigoriferi-congelatori di tipo I, potrebbero non funzionare in modo uniforme (possibile scongelazione del contenuto o temperatura troppo elevata nello scomparto dei cibi congelati) se collocati per lunghi periodi al di sotto del limite inferiore della gamma di temperature ambiente per il quale l'apparecchio è stato progettato;

Attenzione: non conservare le bevande effervescenti in scomparti o vani per alimenti o in scomparti o vani a bassa temperatura, e non consumare alcuni prodotti come le granite se troppo freddi.

Attenzione: non superare i tempi di conservazione degli alimenti, come indicati dai rispettivi produttori.


Attenzione: durante lo sbrinamento del frigo, prendi delle precauzioni per prevenire che il cibo surgelato si riscaldi oltremodo, ad esempio avvolgendolo in più strati di carta da giornale.

Attenzione: se durante lo sbrinamento manuale, la pulizia o la manutenzione il cibo dovesse riscaldarsi, ciò potrebbe ridurre la durata.

Attenzione: prenditi cura del cibo congelato nel caso di prolungati periodi di non funzionamento del frigorifero (interruzione di corrente o guasto al sistema di refrigerazione).

Attenzione: prendi le misure necessarie nel caso il frigorifero venga spento o tenuto fuori servizio temporaneamente o per lunghi periodi di tempo, ad esempio svuotandolo, pulendone le porte, asciugandolo e lasciando la porta aperta.

Descrizione del Prodotto



Le immagini valgono solo come referenza. Fai riferimento al prodotto reale.

Caratteristiche

-Controllo intelligente della temperatura via computer, raffreddamento a ventola e antigelo; Dotato di controllo della temperatura via computer, funzionamento visivo, intelligente e conveniente; con ventola di raffreddamento e antigelo, sicuro ed efficiente;

-Refrigerante verde e rispettoso dell'ambiente.

Realizzato con materiali R600a privi di CFC, ecologici e rispettosi dell'ambiente, riciclabili all'80%;

-Genera aria oscillando a sinistra e a destra, per un raffreddamento uniforme;

-Corpo macchina ultrasottile da 630mm, facile da inserire e reinsertire;

-Pannello di controllo e visualizzazione con effetto metallo;

-Funzione integrata di erogazione dell'acqua;


Il prodotto è dotato di un distributore d'acqua integrato, comodo e pratico, dal quale è possibile prendere acqua potabile in qualsiasi momento, come desiderato.

Nota bene:


Se hai acquistato la versione migliorata del prodotto, questo potrebbe non corrispondere completamente a quello descritto nelle presenti istruzioni. Ciò non influisce sulla prestazioni o sul metodo di utilizzo. Queste istruzioni restano valide.

Maneggiare e posizionare


Lascia dello spazio libero intorno al frigorifero, come qui illustrato.




Durante il trasporto, il lato del frigo con la porta non deve entrare in contatto con carrelli o utensili.




Installa il frigorifero in un ambiente asciutto, ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.




Posiziona il frigorifero su una superficie stabile e piana. Regola il piedino per mantenerlo orizzontale sui terreni irregolari.



Non mettere mai il frigo in ambienti troppo freddi dove potrebbe ghiacciarsi.



Rimuovi la base in schiuma per favorire la dissipazione del calore e prevenire incendi.



Nota bene:


- Sono necessarie almeno due persone per spostare il frigo: una per sollevare dalla parte superiore sul retro, l'altra per sollevare dalla parte inferiore (se una parte si incastra c'è il rischio di seri incidenti).
- Quando si sposta il frigorifero, la guida inferiore potrebbe danneggiare e graffiare il pavimento. Se è necessario spostare il frigorifero per lunghe distanze, gli accessori interni devono essere fissati con del nastro adesivo. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi urtandosi reciprocamente.
- Sistema il frigorifero in un luogo con vibrazioni ridotte o poco esposto a vibrazioni. Gli utenti nelle aree soggette a frequenti terremoti dovrebbero fissare il frigo ad una parete o ad un palo. In caso contrario, il frigo potrebbe cadere e causare incidenti.
- Lascia sufficiente spazio libero intorno al frigo. Se lo spazio è insufficiente o si mettono oggetti direttamente sopra o ai lati, la dissipazione del calore del frigorifero ne risentirà, causando inutili sprechi di energia elettrica e provocando bruciature sul muro e su altri materiali; il contatto tra il retro e la parete provocherebbe vibrazioni e rumore;
- Regola la parte anteriore e il piedino di regolazione del frigorifero per livellarlo. Il dislivello del frigorifero causerebbe vibrazioni e rumore.

Maneggiare e posizionare

Questo frigorifero non può essere utilizzato come apparecchio da incasso.

Di seguito sono riportate le dimensioni del profilo del prodotto e lo spazio necessario per il suo utilizzo.



Immagini:



Dimensioni del profilo del prodotto		Spazio necessario per l'uso del prodotto		Spazio totale necessario per l'utilizzo del prodotto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovere tutti il materiale di imballaggio, come il nastro di fissaggio della custodia, ecc., in particolare la base in schiuma.
2. Pulisci sia l'interno che l'esterno del frigorifero con un panno umido e caldo (è possibile aggiungere un detergente neutro all'acqua tiepida).
3. Dopo aver livellato e pulito il frigorifero, lasciarlo riposare per circa 2 ore prima di collegarlo all'alimentazione e accenderlo, e lascia che si raffreddi per 2 o 3 ore prima di riempirlo con gli alimenti.



Sistema l'apparecchio nella zona più fresca della stanza, lontano da apparecchi che producono calore o condotti di riscaldamento e lontano dalla luce diretta del sole.

Lascia raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di inserirli nell'apparecchio. Il sovraccarico dell'apparecchio costringerebbe il compressore a funzionare più a lungo. Gli alimenti che si congelano troppo lentamente possono perdere qualità o deteriorarsi.

Accertati di avvolgere correttamente gli alimenti e di asciugare i contenitori prima di metterli nel frigo, così da ridurre la formazione di brina al suo interno.


Il contenitore di stoccaggio di questo elettrodomestico non deve essere rivestito con fogli di alluminio, carta oleata o carta assorbente, in quanto ciò interferirebbe con la circolazione dell'aria fredda, compromettendo l'efficienza dell'apparecchio.

Organizza ed etichetta gli alimenti per ridurre le aperture delle porte e le ricerche prolungate. Rimuovi tutti gli oggetti necessari contemporaneamente e chiudi la porta il prima possibile.

Fai riferimento all'immagine introduttiva del prodotto a pagina 5 per il posizionamento degli accessori.

Uso dei tasti

Funzionamento e descrizione del prodotto



Qui sopra è riprodotto il pannello di controllo computerizzato del prodotto.

Tasti operativi

Utilizzo iniziale

La prima volta che si attiva il frigo, il vano di refrigerazione funzionerà a 5°C e la cella di congelazione funzionerà a -18°C.

Regolazione manuale della temperatura

Regolazione della temperatura nel vano di refrigerazione (2~8°C)

In stato di sblocco, tieni premuto il tasto "SET" per tre secondi fino ad attivare l'icona del vano refrigerante. Premi il tasto "SET" per regolare la temperatura nel vano refrigerante. Ad ogni pressione del tasto "SET" la temperatura scenderà di 1°C, passando in sequenza tra le seguenti temperature: "08"/"07"/"06"/"05"/"04"/"03"/"02"/"0F"/"08". Una volta selezionata la temperatura desiderata, cessa di premere il pulsante e attendi cinque secondi per la conferma.

Regolazione della temperatura del vano congelatore (-22~-15°C)

In stato di sblocco, tieni premuto il tasto "SET" per tre secondi fino ad attivare l'icona del vano congelatore. Premi il tasto "SET" per regolare la temperatura nel comparto congelatore. Ad ogni pressione del tasto "SET" la temperatura scenderà di 1°C, passando in sequenza tra le seguenti temperature: "-15"/"-16"/"-17"/"-18"/"-19"/"-20"/"-21"/"-22"/"-15". Una volta selezionata la temperatura desiderata, cessa di premere il pulsante e attendi cinque secondi per la conferma.

Funzione di refrigerazione rapida

Nello stato di sblocco, premi più volte il tasto "Function" finché l'icona "Power Cool" non lampeggi. Cessa di premere il tasto e attendi almeno cinque secondi per accedere alla funzione di refrigerazione rapida del comparto frigorifero. Per uscire manualmente dalla funzione di refrigerazione rapida ripeti la stessa procedura, o attendi due ore per uscire automaticamente. Quando la funzione "Power Cool" è attiva, imposta la temperatura a 2°C per il vano refrigerante, fino ad uscire dalla funzione. In stato di refrigerazione rapida, regola la temperatura del vano refrigerante per uscire automaticamente dalla funzione di refrigerazione rapida. Lascia aperta la porta del frigorifero per tre minuti per uscire dalla funzione di refrigerazione rapida, se è attiva.

Funzione di congelazione rapida

Nello stato di sblocco, premi più volte il tasto "Function" finché l'icona "Power Freeze" non lampeggi. Cessa di premere il tasto e attendi almeno cinque secondi per accedere alla funzione di congelazione rapida del comparto frigorifero. Per uscire manualmente dalla funzione di congelazione rapida ripeti la stessa procedura, o attendi quattro ore per uscire automaticamente.

Quando la funzione "Power Freeze" è attiva, imposta la temperatura su -24°C per il comparto congelatore, fino ad uscire dalla funzione. In stato di congelazione rapida, regola la temperatura del vano di congelazione per uscire automaticamente dalla funzione di congelazione rapida. Lascia aperta la porta del congelatore per tre minuti per uscire dalla funzione di congelazione rapida, se è attiva.

Funzione intelligente

Nello stato di sblocco, premi più volte il tasto "Function" -finché l'icona "Smart" non lampeggi. Cessa di premere il tasto e attendi almeno cinque secondi per accedere alla funzione intelligente. Per uscire manualmente dalla funzione ripeti la stessa procedura. Quando la funzione "Smart" è attiva, il frigorifero monitorerà automaticamente lo stato di tutti i vani per ottimizzare il funzionamento. Con la funzione intelligente attiva, il frigorifero può entrare automaticamente nella funzione di refrigerazione rapida o congelamento rapido in base alla temperatura nei compartimenti frigorifero e congelatore. Impostando altre funzioni con la funzione intelligente attiva automaticamente disattiverà quest'ultima funzione.

Funzione filtro famiglia

In stato di sblocco, accedi alla funzione "🔒":

Attivazione automatica: la funzione di filtro famiglia si attiva automaticamente se non viene premuto alcun tasto per 30, l'icona "🔒" si attiva e la tastiera si blocca; Annullare il filtro famiglia: con l'icona "🔒" attiva, tieni premuto il tasto "Function" per tre secondi.

Funzione di interruzione della refrigerazione

In stato di sblocco, tieni premuto il tasto "SET" per tre secondi fino a passare dall'icona della temperatura a quella del vano refrigerante, quindi premi il tasto "SET" per regolare la temperatura del vano stesso. Seleziona "OF" per interrompere la refrigerazione, e attendere cinque secondi per la conferma. Per disattivare manualmente questa funzione seleziona un'opzione diversa da "OF". Questa funzione si disattiva automaticamente se mentre è attiva si impostano altre funzioni.

Attenzione: togliere gli alimenti dallo scomparto frigorifero prima che la funzione di chiusura del frigorifero sia attiva)

Il vano frigorifero entra in stato di chiusura quando la funzione "Chiusura refrigerazione" è attiva.

Memoria di spegnimento

Quando l'alimentazione viene interrotta, lo stato di funzionamento istantaneo di blackout verrà bloccato e riprenderà lo stato dopo l'accensione.

Allarme porta

Quando la porta del frigorifero o del congelatore non è ben chiusa o aperta per più di 1 minuto, la sirena del cicalino emetterà un suono. Premere un tasto qualsiasi per interrompere l'allarme e la sirena suona di nuovo "bip, bip, bip" dopo 1 minuto; chiudere la porta del frigorifero o del congelatore per interrompere l'allarme.

Attenzione: prima di attivare la interruzione della refrigerazione rimuovi gli alimenti dal vano di refrigerazione.

Il vano di refrigerazione interrompe il suo funzionamento quando la funzione "Interruzione refrigerazione" è attiva.

Memoria di spegnimento

Nel caso di un'interruzione di corrente, le impostazioni correnti verranno salvate per essere ripristinate al momento della riaccensione.

Allarme porta

Nel caso la porta del refrigeratore o del congelatore non fosse ben chiusa o resti aperta per oltre un minuto, il frigorifero emetterà un segnale acustico (bip, bip, bip). Per spegnere la suoneria premi un tasto qualsiasi. La suoneria si riattiverà dopo un minuto fintanto che la porta resta aperta. Chiudi bene la porta del frigorifero o del congelatore per disattivare l'allarme. **Promemoria**

temperatura vano congelatore

Quando la temperatura del comparto congelatore è superiore a -12°C , l'area della temperatura corrispondente è illuminata, l'area digitale lampeggia. Premere un tasto qualsiasi per visualizzare la temperatura dello scomparto congelatore quando l'alimentazione è accesa, premere di nuovo o attendere 10 secondi per ripristinare il normale stato di visualizzazione.

Funzione di protezione del display

Il frigorifero entrerà nella funzione di protezione del display senza alcuna operazione con i tasti per 30 secondi e la tastiera si bloccherà automaticamente. Nella modalità di protezione del display, premere un tasto qualsiasi per uscire dalla funzione di protezione del display.

Promemoria temperatura vano congelatore

Nel caso la temperatura del vano congelatore fosse superiore ai -12°C , l'area interessata si illuminerà e lampeggerà sul quadrante digitale. Premi un tasto qualsiasi per visualizzare la temperatura del vano congelatore quando l'alimentazione è collegata, premi di nuovo o attendi dieci secondi per tornare alla visualizzazione normale.

Funzione di protezione del quadrante

Il frigorifero entrerà nella funzione di protezione del quadrante e la tastiera si bloccherà automaticamente se non riceve alcun comando per trenta secondi. Premi un tasto qualsiasi per uscire dalla modalità di protezione del quadrante.

Conservazione dei cibi

Vano di refrigerazione (2~8°C)

--Il vano di refrigerazione serve principalmente per la conservazione di alimenti a breve termine, come latte, uova e bevande in bottiglia.

--Frutta e verdure vanno conservati nell'apposita cassetta per evitare perdite d'acqua.

--I cibi cotti vanno messi in frigorifero dopo essere stati confezionati in appositi sacchetti per la conservazione, per evitare che il retro si geli con conseguente aumento del consumo energetico.

Vano di congelazione (-22~-15°C)

--Il vano di congelazione viene utilizzato per gli alimenti da conservare a lungo termine.

--Il pesce e la carne da congelare devono essere tagliati a pezzetti, confezionati separatamente in appositi sacchetti e poi messi in un cassetto di congelazione.

--I contenitori di vetro o quelli sigillati pieni di liquidi non vanno conservati nel vano di congelazione, per evitare il rischio che esplodano a causa dell'aumento di volume associato alla congelazione.

--Gli alimenti freschi non vanno conservati insieme agli alimenti congelati.

- Non posizionare il cibo vicino alla parete interna del congelatore per evitare che congelandosi si saldi alla parete stessa.



Nota bene:

Il cibo immagazzinato, se presente, non deve bloccare l'uscita del condotto dell'aria e il ritorno della porta, per non compromettere l'effetto refrigerante.

Lascia raffreddare fino a temperatura ambiente i cibi e i liquidi prima di metterli nel frigorifero.

Produzione di ghiaccio (se l'apparecchio ne è dotato)

Riempire lo stampo del ghiaccio per 4/5 con acqua e mettilo nel vano di congelazione. Una volta che il ghiaccio si sia formato, ruota leggermente lo stampo (senza piegarlo) per staccare i cubetti. Per evitare di congelarti le dita, avvolgi lo stampo con uno asciugato.



Fonte luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

Smontare e montare gli accessori

--Ripiano in vetro nel vano di refrigerazione: l'altezza del ripiano è regolabile, per facilitare lo stoccaggio di articoli di volumi diversi. Per estrarre il ripiano, tiralo leggermente verso l'esterno e verso l'alto.

--Cassetto per conservare frutta e verdura. Tirala verso l'esterno per estrarlo.

--Cassetti nel vano di congelazione: per cibi da conservare a lungo, come carne e pesce. Per estrarlo, tiralo verso l'esterno sollevandolo verso l'alto. Suggestivo: ti consigliamo di tagliare la carne in piccoli pezzi prima di inserirla nel congelatore, per evitare di doverla tagliare da congelata. Gli alimenti congelati vanno distribuiti uniformemente e conservati insieme una volta congelati.

- Alloggio per bottiglie sulla porta del frigo: per riporre uova, bottiglie ed altri articoli vari. Sollevala leggermente per estrarla.

Nota: non forzare l'estrazione del porta-bottiglie dalla porta del frigo, per evitare di causare danni.

-Componenti del serbatoio dell'acqua: serve ad immagazzinare l'acqua necessaria all'erogatore di acqua potabile.

-Aggiunta di acqua al serbatoio: in primo luogo, apri manualmente il coperchio del serbatoio, quindi versare l'acqua al suo interno. Dopo aver aggiunto l'acqua, richiudi il coperchio del serbatoio.

-Installazione dei componenti del serbatoio: prima di installare il serbatoio, chiudi saldamente e in modo affidabile il contenitore dell'acqua, quindi afferralo da entrambi i lati e spingilo lentamente lungo la direzione della freccia fino a fine corsa. Verifica che il serbatoio sia installato correttamente, altrimenti continuare con l'installazione.

-Smontaggio dei componenti del serbatoio: per smontare il serbatoio ripeti al contrario la procedura di installazione.


★★ Nota bene:

Quando aggiungi acqua nel serbatoio, ricordati di non può superare la linea che indica il livello massimo di riempimento;


Per garantire la qualità dell'acqua, ti consigliamo di pulire regolarmente il serbatoio e il tubo di erogazione dell'acqua.

Ti consigliamo di staccare la spina del frigo durante la manutenzione e la pulizia del serbatoio e del tubo dell'acqua, per prevenire incidenti.


Fai attenzione a non usare forza eccessiva quando apri la porta del frigo, per evitare che l'acqua nel serbatoio trabocchi.



Estrai tirando leggermente verso l'alto e verso l'esterno



Estrai tirando leggermente verso l'esterno e verso l'alto



Per estrarre, tira delicatamente lungo la direzione inversa a quella della freccia.

Tasti operativi

-Distributore d'acqua: puoi prelevare acqua potabile dall'apparecchiatura in qualsiasi momento in base alle tue esigenze.

-Presca dell'acqua: se desideri bere dell'acqua, premi la maniglia-rubinetto con la mano o con un recipiente rigido fin quando l'acqua scorre a sufficienza. Dopo aver preso acqua a sufficienza, interrompi la pressione, rilascia la maniglia e l'acqua smetterà di scorrere.

★★ Nota bene:

Prima di prendere l'acqua, accertati che il serbatoio contenga abbastanza acqua potabile;

Accertati che la qualità dell'acqua nel serbatoio sia ottimale, senza impurità e corpi estranei, ecc., per evitare di bloccare l'uscita dell'acqua.


Ti consigliamo di utilizzare almeno 2,5 litri di acqua potabile in una settimana per garantire la freschezza dell'acqua erogata.

Quando prendi dell'acqua, ti consigliamo di chiudere la porta con l'erogatore d'acqua per evitare scossoni alla porta del frigorifero, spruzzi e altri incidenti durante il prelievo dell'acqua.

A causa delle diverse aree e stagioni, nonché dell'instabilità della temperatura e dell'umidità degli ambienti interni, è normale che sull'erogatore d'acqua si formino goccioline e condensa in luoghi diversi dall'ugello dell'acqua. In questo caso, pulisci con un asciugamano e un panno per spolverare, il che non influirà sull'utilizzo dell'erogatore.

Cambiare la Lampadina

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampadine LED deve essere effettuata dal produttore, dal un suo agente autorizzato o da una persona parimenti qualificata.



Maniglia per erogare l'acqua

Cura e manutenzione

Ti consigliamo di effettuare la manutenzione del frigorifero almeno una volta al mese;

--Stacca la spina di alimentazione per evitare scosse elettriche;

--Usa un panno umido o un detergente neutro (essenza detergente) per rimuovere unto e sporcizia, quindi sciacqua bene.

--Non usare detersivi alcalini, sapone in polvere, benzine, alcool, borotalco e simili; in caso contrario i rivestimenti e le parti in plastica potrebbero danneggiarsi;


--Pulisci regolarmente l'esterno del frigo e rimuovi la polvere dal pavimento per mantenere pulito il frigorifero.

Dopo la manutenzione verifica quanto segue:

1. Che non vi siano danni alla linea elettrica e alla spina; 2. Che non vi siano polveri sulla spina di alimentazione; 3. Che la spina non sia troppo calda; 4. Che la presa non sia allentata; 5. Che la spina sia completamente inserita.

Nota:

Se la spina o il cavo di alimentazione hanno subito danni o sono impolverati, c'è il rischio di scosse elettriche o incendi; Dopo aver staccato la spina, attendi 5 minuti prima di riattaccarla; Non mettere le mani sotto il frigorifero per evitare di ferirti.



Stacca la spina del frigo prima di pulirlo



Usa un detergente neutro

Soluzione dei problemi

Nel caso di funzionamento anomalo, controlla quanto segue prima di rivolgerti al servizio clienti:

Guasti: il frigorifero non funziona, l'effetto di refrigerazione è scarso

Possibili cause: 1. Controlla che l'alimentazione sia collegata. 2. Verifica che il frigorifero non sia esposto alla luce diretta del sole e che non sia vicino a una fonte di calore. 3. Verifica che lo spazio libero intorno al frigorifero sia sufficiente a garantire la dissipazione del calore. Soluzioni: 1. Collega bene l'alimentazione. 2. Sposta il frigorifero dove non sia esposto a luce solare diretta e fonti di calore. 3. Lascia uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.

Guasti: gli alimenti nel vano di refrigerazione sono congelati

Possibili cause: 1. Controllare che la temperatura impostata non sia troppo bassa. 2. Controllare se gli alimenti con troppa acqua sono troppo vicini alla parete posteriore.

Soluzioni: 1. Aumenta adeguatamente la temperatura. 2. Sposta gli alimenti con molta acqua più vicino alla porta del frigo.

Guasti: il frigorifero produce un suono anomalo

Possibili cause: 1. Controlla se il fondo del frigorifero è stabile. 2. Controllare se il frigorifero è troppo vicino al muro. 3. Controlla se il frigorifero tocca altri oggetti.

Soluzioni: 1. Regola il piedino inferiore per stabilizzare il frigorifero. 2. Lascia spazio libero sufficiente attorno al frigorifero. 3. Rimuovi eventuali ostacoli.

Guasti: il frigorifero emette un odore anomalo

Possibili cause: 1. Controlla se gli alimenti sono sigillati per la conservazione. 2. Controlla se il frigorifero è pulito. 3. Controlla se gli alimenti sono stati conservati troppo a lungo.

Soluzioni: 1. Sigilla gli alimenti per la conservazione. 2. Pulisci regolarmente il frigorifero. 3. Non conservare gli alimenti troppo a lungo.

Non-guasti

Evento: temperatura elevata sui due lati della superficie posta tra il vano di refrigerazione e il vano di congelamento.

Causa: i tubi del frigorifero (condensatore, tubi anti-appannamento) per dissipare il calore e per evitare la formazione di condensa si trovano su due lati e sulla parte anteriore del frigorifero. Evento: la porta è troppo dura e non facile da aprire

Causa: la riapertura della porta subito dopo la chiusura può essere resa difficile dall'aria calda che entra nel frigorifero e si contrae causando una differenza di pressione. La porta potrà essere aperta normalmente in poco tempo.

Evento: suono di uno sgocciolio d'acqua nel frigorifero

Causa: quando si avvia o si arresta il compressore, il refrigerante emette un tale suono; anche l'acqua prodotta dopo lo sbrinamento produce un tale suono.

Evento: "clic" o ticchettio nel frigorifero

Causa: il restringimento e il rigonfiamento delle pareti interne producono un tale suono; quando le pareti sono fredde o la porta è aperta, si potrebbe verificare questo suono.

Evento: ronzio nel frigorifero

Causa: il compressore emette tale suono durante il suo funzionamento (se il frigorifero non è livellato, questo suono sarà più forte).

Evento: condensa o brina sulla superficie della porta del vano di congelamento o sulla superficie del cibo

Causa: elevata temperatura o umidità intorno al frigorifero; la porta è rimasta aperta troppo a lungo; gli alimenti con troppa acqua non sono sigillati o avvolti a dovere.

Evento: condensa sulla lampadina incorporata

Causa: la luce produce calore dopo essere stata accesa e la porta è rimasta aperta troppo a lungo, causando una temperatura che a sua volta crea la condensa.

Evento: condensa o appannamento sull'esterno del frigo

Causa: l'umidità nell'aria intorno al frigorifero è elevata e si raccoglie sulla superficie esterna, condensandosi.

Specific tecniche

Modello	SBS-540L92P63-TL					
Tipo di clima	SN/N/ST/T					
Resistenza agli shock elettrici	I					
Stelle	***					
Volume totale	503L					
Scomparto alimenti freschi	322L					
Volume del congelatore	156L					
Volume della sezione a due stelle	25L					
Tipo di alimentazione	220-240V~/50Hz					
Tensione nominale	1.1A					
Consumo di energia	392kWh/a					
Potenza della lampadina	3W					
Peso	83kg					
Dimensioni	920x630x1768mm					
Refrigerante e quantità di carica	R600a,75g					
Inquinamento acustico	41dB(A)					
Consumo energetico E16	0.635kWh/24h					
Consumo energetico E32	1.515 kWh/24h					

Nella confezione

Modello	SBS-540L92P63-TL					
Accessorio						
Ripiano refrigeratore	4					
Ripiano congelatore	5					
Serbatoio acqua potabile	1					
Coperchio cassetto frutta e verdura	1					
Cassetto frutta e verdura	1					
Stampo per il ghiaccio	1					
Porta-uova	1					
Portabottiglie porta refrigeratore	3					
Portabottiglie porta congelatore	4					
Cassetto congelatore	1					
Istruzioni per l'uso	1					

Smaltimento sicuro

Smaltimento

Gli elettrodomestici di scarto hanno ancora un valore residuo. Un comportamento rispettoso dell'ambiente assicurerà il riciclaggio di preziose materie prime.

Il refrigerante contenuto nel frigo ed il materiale isolante richiedono speciali procedure di gestione. Accertati che non ci siano tubi danneggiati sul retro dell'apparecchio prima di spostarlo.

Rivolgiti all'autorità locale per ottenere informazioni aggiornate su come procedere allo smaltimento responsabile di questo prodotto.

Corretto smaltimento del prodotto.



Questo simbolo indica che il prodotto sul quale è apposto non deve essere gettato con i rifiuti domestici nel territorio della UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente ed alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per favorire il riutilizzo sostenibile di risorse materiali. Consegna il tuo dispositivo di scarto ad un punto di raccolta specializzato od al rivenditore presso il quale è stato acquistato, che potrà consegnarlo ad un centro di riciclaggio autorizzato.

Descrizione dei tipi di clima

Tabella 1 Classi climatiche

Classe	Simbolo	Gamma temperature ambiente
Temperato esteso	SN	+ 10 to + 32
Temperato	N	+ 16 to + 32
Subtropicale	ST	+ 16 to + 38
Tropicale	T	+ 16 to + 43

Temperato esteso: questo frigorifero è destinato all'uso in ambienti con temperature di 10~32°C;

Temperato: questo frigorifero è destinato all'uso in ambienti con temperature di 16~32°C;

Subtropicale: questo frigorifero è destinato all'uso in ambienti con temperature di 16~38°C;


Tropicale: questo frigorifero è destinato all'uso in ambienti con temperature di 16~43°C;

Gentile Cliente

Se hai bisogno del servizio clienti, consulta la scheda di garanzia per maggiori informazioni.

**DISTRIBUITO DA: Barni Carlo Spa - via Arconate,
63 - 20038 Busto Garolfo (Milano)**

Fabbricato in Cina




CE-LVD SHES220400619601
CE-EMC SHEM200600520801
Codice di Fabbrica:TRF-503WEXDP6



AKAI

No-frost Side by Side Refrigerator



SBS-540L92P63-TL

Thank you for buying refrigerator. We hereby express our thanks.

Welcome to use refrigerator. We will do our best to provide you with quality service.

Safety instructions -----	P2
Product introduction -----	P5
Handling and placement -----	P6
Preparations prior to use -----	P7
Operation keys -----	P8
Operation and diagram of display board -----	P8
Food storage -----	P11
Ice-making -----	P11
Disassembly and assembly method of accessory -----	P12
Care and maintenance -----	P13
Failure analysis -----	P14
Non-failure -----	P14
Technical parameter and Packing list -----	P15
Safe recovery instructions -----	P16
Description of climate types -----	P16

1. **T**his appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. **I**f the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. **T**his appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. **D**o not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. **T**his appliance is intended to be used in household and similar applications such as

— **S**taff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

— **F**arm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

— **B**ed and breakfast type environments;

— **C**atering and similar non-retail applications.

1.Warning

Warning: No barrier is allowed around the appliance or in the embedded structure in order to ensure the free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process with any mechanical equipment or by other method except for the method recommended by the manufacturer.

Warning: Never damage the refrigerating circuit.

Warning: Never use any electric apparatus in the food chamber of the appliance except for the type recommended by the manufacturer.

Warning: Never place the liquid beverage or food contained with glass container in the freezing chamber for fear of cracking.

Warning: If powered off, the refrigerator shall be powered on 5min later for fear of damaging the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke or other abnormality is found during use, it is necessary to power off the appliance immediately and contact the after-sales service department of the Company timely.

Warning: Never place your finger or hand under the refrigerator, especially rear bottom of refrigerator; otherwise, you may be hurt by the sharp matter.

Warning: The children must not play or climb the refrigerator. The operation by the children must be supervised by their parents for fear of danger.

Warning: Never place your hand between the doors to open or close door for fear of jamming your finger. The door handle shall be used to open or close the door.

Warning: Under the rated climate types SN, N and ST, the operating ambient range of the appliance is 10°C~38°C; under the climate types SN, N, ST and T, the operating ambient range of the appliance is 10°C~43°C. If the appliance operates outside the rated climate type (ambient temperature range), the appliance may not maintain the satisfying interior temperature.

Safety instructions



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances

Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems. Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply of this product must be uniform with the power supply mentioned on the nameplate, and the standard independent 3-hole socket shall be used (above 10A, and reliably grounded). One socket must not be shared by more than one appliance; otherwise, fire may be caused due to overheat.

Cautions: Never pull the power wire by hand. It is necessary to hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply. The power wire or connector must not be touched by the wet hand for fear of electric shock.

Cautions: The power wire must not be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and the power wire shall not be bent extremely. The damage or peeling of power wire may result in fire or electric shock. If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately.

Cautions: No flammable or explosive matter or corrosive acid or alkaline matter is allowed in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: The refrigerator must not be used in the rain or under the sunshine.

Cautions: It is forbidden to place the container with fluid on the refrigerator because the breakage or turnover of the container may affect the electrical insulation of refrigerator and result in electric shock or fire.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In case of leakage of any flammable gas such as coal gas, it is necessary to close the leaking valve first and then open the window for ventilation, and forbidden to unplug the refrigerator connector immediately for fear of fire or explosion due to electric spark.

Cautions: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

Cautions: The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold.

Cautions: The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food.


Cautions: The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.

Cautions: The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

Cautions: The care required with regard to frozen food in storage in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

Cautions: The action to be taken when the refrigerating appliance is switched off and taken out of service temporarily or for an extended period (e.g. emptied, cleaned and dried, and the door(s) or lid(s) propped ajar).

Product introduction



The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features

- Intelligent temperature control by computer, fan-cooled and frost-free
Computer temperature control is adopted, visual operation, intelligent and convenient; equipped with fan-cooled and frost-free system, safe and efficient;
- Green and environmental friendly refrigerant
CFC-free materials are adopted, green and environmental friendly material R600a, 80% main materials can be recycled;
- - Generate air by swinging left and right, uniform cooling;
- 630mm ultra-thin machine body, easy in and out;
- Display and control of metal effect panel;
- Built-in water dispenser function;


The product is designed with built-in water dispenser function, and the customers can take the drinking water at any time according to the needs, which is convenient and practical;

Warm prompt:


If your product is improved product, it may not be totally same as that in the instructions. But it will not change the performance and method of application.
Please feel relieved about usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.




During handling, the door side of the refrigerator shall not contact with the handling tools




The refrigerator shall be placed in an environment which is dry, has good ventilation, far from direct sunshine and heat source.




The refrigerator shall be placed on the flat and firm surface. If the ground is not flat, adjust the adjusting leg to keep it level.



Never place the refrigerator into a too cold environment that may get frozen.



Removing the foam base is beneficial for bottom heat dissipation and can avoid fire.




Warm prompt:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required – one lifts the top of rear part, the other one handles the bottom (if one part is clamped, it is quite dangerous and may cause accident).
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator for a long distance, the internal accessories shall be fixed using adhesive tape. Otherwise, the accessories may get damaged due to crashing each other.
- Please place the refrigerator in the position with small vibration or little exposed to vibration. For users in the area where earthquake often occurs, please fix the refrigerator against the wall or pole. Otherwise, the falling of refrigerator will cause accident.
- Sufficient clearance shall be left around. If the clearance is too small or place goods on the top or close to the side, or paste on the sides, the heat dissipation of refrigerator will be affected, and thus to cause unnecessary electric energy waste as well as burn out of the wall and other goods; the contact between the back and wall will cause vibration and noise;
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. Unlevel of the refrigerator will cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerator can not be used as a built-in appliance.



The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:



Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	$>L1+100$	$>W1+200$	$>L1+380$	$>W1+600$

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.



The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.


Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 5 for the placement of accessories.

Operation keys

Operation and diagram of display board



The above is the computer control board of the product

Operation keys

First time to electricity

The first time to electricity, the cooling room runs at the 5°C and the freezing room runs at the -18°C

The function of adjusting the temperature manually

Temperature adjustment in cooling room(2°C~8°C)

Under unlock status, long press "  " key for 3 seconds until the icon switches to refrigerator compartment. Press "  " key to adjust temperature in refrigerator compartment. And then the temperature drops by 1°C every time press "  " key. The shift of refrigerator compartment stalls recycles around "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "0F" - "08". Stop button operation and wait for 5 seconds after appropriate temperature is selected, and then set the temperature shift for confirmation.

Temperature adjustment of freezer compartment (-22°C~-15°C)

Under unlock status, long press "  " key for 3 seconds until the icon switches to freezer compartment. Press "  " key to adjust temperature in freezer compartment. And then the temperature drops by 1°C every time press "  " key. The shift of freezer compartment stalls recycles around " -15 " -"-16" - "- 17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" -"-15". Stop button operation and wait for 5 seconds after appropriate temperature is selected, and then set the temperature shift for confirmation.

Quick refrigerating function

Under unlock status, repeatedly press "  " key until the "  Power Cool " icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter quick refrigerating function of refrigerator compartment. Manually exit quick refrigerating function through the same operation. Automatically exit quick refrigerating function after two hours. When the "  Power Cool " function is on, set temperature to 2°C for refrigerator compartment, until the function exits. (Under quick refrigerating status, adjust set temperature of refrigerator compartment to automatically exit quick refrigerating function. Open refrigerator door over three minutes exit quick refrigerating function under quick refrigerating status.)

Quick freezing function

Under unlock status, repeatedly press "  " key until the "  Power Freeze " icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter quick freezing function of freezer compartment. Manually exit quick freezing function through the same operation. Automatically exit quick freezing function after four hours in high freezing status.

When the "  Power Freeze " function is on, set temperature to -24°C for freezer compartment, until the function exits. (Under quick freezing status, adjust set temperature of freezer compartment to automatically exit quick freezing function. Open freezer door over three minutes exit quick freezing function under quick freezing status.)

Operation keys

Intelligent function

Under unlock status, repeatedly press "  " key until the "  Smart " icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter intelligent function. Manually exit intelligent function through the same operation. When the "  Smart " function is on, the refrigerator will automatically monitor the status of all compartments and run efficiently. Under intelligent status, the refrigerator can automatically enter quick-refrigerating or quick freezing function according to the temperature in refrigerator and freezer compartments. (Setting other functions under intelligent status can automatically exit intelligent function.)

Child lock function

Under unlock status, enter "  " function:

Automatically on: the child lock function is automatically on after no key operation for 30 seconds, "  " icon is lit, and the key board is locked;

Exit child lock: when the "  " icon is lit, long press "  " key for 3 second to unlock.

Refrigerating close function

Under unlock status, long press "  " key for 3 seconds until the temperature icon switches to refrigerator compartment, press "  " key to adjust temperature for refrigerator compartment. Stop key operation and wait for 5 seconds when the shift of refrigerator compartment is at "OF" to enter refrigerating close function. Refrigerating close function exits when the shift of refrigerator compartment is not at "OF". (Setting other functions under refrigerating close status can automatically exit refrigerating close function. Attention: take the food out of refrigerator compartment before the refrigerating close function is on.)

The refrigerator compartment enters close status when the "Refrigerating close" function is on.

Power-off memory

When the power is cut off, the instantaneous working state of blackout will be locked and resume the state after power on.

Door alarm

When the refrigerator or freezer door is not well closed or open for over 1 minute, the buzzer siren will send off sound. Press down any key to stop alarming and the siren sounds "beep, beep, beep" again after 1 minute; close refrigerator or freezer door to stop alarming.

Freezer compartment temperature reminder

When the temperature of freezer compartment is higher than -12°C , the corresponding temperature area is lit, the digital area flashes. Press down any key to display temperature of freezer compartment when the power is on, press again or wait for 10 seconds to restore normal display state.

Display protection function

The refrigerator will enter display protection function without any key operation for 30 seconds, and the key board is locked automatically. Under display protection mode, press any key to exit display protection function.

Operation keys

Foods storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables, melons and fruits shall be put into the fruit and vegetable box to prevent water loss.

--The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

Freezing chamber (-22°C~-15°C)

--The freezing chamber is used for the foods to be stored for long-term.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.

--The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.



★★ Warm tips:

The stored food, if any, shall not block the air duct outlet and return port for fear of affecting the refrigerating effect.

Before being stored in the refrigerator, the overheated water and food shall be cooled to the room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.



Replaceable (LED only) light source by a professional

Operation keys

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: Don't pull out the bottle pedestal at the refrigerating door forcibly during disassembly, to avoid damaging the refrigerator.

--Components of water storage box: Used for storing the water yield needed by the water dispenser for the purpose of taking the drinkingwater.

--Water-adding of water storage box: Firstly, open the box cover of water storage box by hand, then, pour the water into the water storage box from the container with water. After adding the water, close the box cover of water storage box.

--Installation of components of water storage box: Before installing the water storage box, firstly, cover the water storage box firmly and reliably, then hold the both sides of the water storage bucket by hand with balanced force, and slowly press along the arrow direction until it cannot be pressed. It indicates that the water storage box is installed well, otherwise, please continue to install.

--Disassembly of components of water storage box: The disassembly method of the water storage box is same with the installation method. Just implement it in the reverse direction.


★★ Warm prompt:

When adding the water in the water storage box, the water addition cannot exceed the tip line of maximum water storage scale;


To ensure the water quality, it is suggested to clean the water storage bucket and outlet water pipe regularly.

During the maintenance and cleaning of water storage box and pipes, it is suggested to disconnect power supply to avoid the accident.


Pay attention to the operating strength when opening the door, lest the water in the storage tank overflowed by opening the door too fast.



Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way



Take out by pulling outwardly and upwardly in a slight way



Gently pull and get out along the reverse direction of arrow

Operation keys

- Water dispenser: The users can take the drinking water through the equipment at any time according to the own needs,
- Water taking: When the users want to drink water, they need to press (extrude) the water-taking handle or use the rigid container to press (extrude) the water-taking handle until the water outlet flows the water and after meeting the needs. After taking water, stop pressing (extruding) , release the water-taking handle, and the water stops flowing.

★★ Warm prompt:

Before taking water, please ensure the water storage box has enough drinking water;

Please ensure the water quality in the water storage box is better without impurities and foreign matters, etc., to avoid blocking the water outlet.


The users are suggested to use 2.5L of drinking water at least in one week to ensure the fresh water source in the water way system.

When taking water, it is suggested to close the door with water dispenser to avoid the shaking of refrigerator door, sprinkling of water and other accidents in the process of taking water.

Due to the different areas and seasons, as well as the instability of indoor environment temperature and humidity, it is the normal phenomenon if the water dispenser has water droplets and condensation in other places except for the water outlet. Please wipe it with towel and duster cloth, will not affect the usage.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer or its service agent or related technical person.



Care and maintenance

It is suggested to maintain the refrigerator once per month;

- Unplug the power plug to prevent from electric shock;
- Use wet cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe off the oil contamination and other dirt. Then completely wipe off the detergent.
- Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;
- Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.

Inspections after maintenance:


1. Whether there are damages to the power line and plug;
2. Whether there are dusts on the power plug;
3. Whether there is abnormal heat on the plug;
4. Whether the socket is loose;
5. Whether the plug is totally inserted.

Note:

If the power line and plug is damaged and there exist dusts, electric shock or fire may occur;

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it;

Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.



Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:1. Check the connection of power supply. 2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or whether there is heat source nearby. 3. Check whether there is heat dissipation space around refrigerator.

Remedies:1. Connect the power supply. 2. Move the refrigerator to a place without direct sunlight and heat source. 3. Leave sufficient space between refrigerator and wall.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Check whether foods with too much water are too close to the rear wall.

Remedies:1. Adequately increase the temperature. 2. Move the foods with too much water to the door side of glass shelf

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods are stored for too long time.

Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long time.

Non-failures

Phenomenon:Fever or hot on two sides and spacing part surface between refrigerating chamber and freezing chamber.

Cause:Refrigerator pipes (condenser, anti-fog pipes) are on two sides and front part of refrigerator for heat dissipation and to prevent from condensation.

Phenomenon:The door is too tight and not easy to open

Cause:Reopening of the door immediately after closing it is hard because hot air enters the refrigerator and contracts to produce pressure difference. It is easy to open the door after a while.

Phenomenon:There is water ripple in refrigerator

Cause:When starting or stopping the compressor, the refrigerant will make such sound; Water produced after defrosting will also make such sound.

Phenomenon:There is "Click" sound or tick sound in refrigerator

Cause:Shrinkage and swelling of case will make such sound;When the case is cold or the door is opened, this sound will occur;Phenomenon:There is hum sound in refrigerator

Cause:Running of compressor will make such sound (if the refrigerator is not leveled, this sound will be louder)

Phenomenon:There is condensation or frosting freezing chamber door surface or food surface

Cause:Temperature or humidity around the refrigerator is high;The door is opened for too long time;The foods with too much water are not sealed or tightly wrapped

Phenomenon:There is condensation on the built-in light surface

Cause:Light will produce heat after being lit, and the door is opened for too long time. So there is temperature difference, and thus the light case will have condensation.

Phenomenon:There is condensation and water mist on body

Cause:Humidity around refrigerator is high, and the moisture in the air will gather in the case to form condensation

Technical parameter

Model	SBS-540L92P63-TL					
Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign	***					
Total Volume	503L					
Fresh food compartment	322L					
Volume of Freezer	156L					
Volume of Two-star Section	25L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Rated current	1.1A					
Power consumption	392kWh/a					
Lamp power	3W					
Weight	83kg					
Dimension	920x630x1768mm					
Refrigerant and charge amount	R600a,75g					
Noise Volume	41dB(A)					
Energy consumption E16	0.635kWh/24h					
Energy consumption E32	1.515 kWh/24h					

Packing list

Annex \ Model	SBS-540L92P63-TL					
Refrigerating shelf	4					
Freezer shelf	5					
Drinking water box	1					
Fruit and vegetable box cover	1					
Fruit and vegetable box	1					
Ice-making box	1					
Egg box	1					
Refrigerating door bottle bracket	3					
Freezer door bottle bracket	4					
Freezing drawer	1					
Operating instruction	1					

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C' ;

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C' ;

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C' ;

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.

**Barni Carlo Spa , Via Arconate
63 20038 Busto Garolfo (Milano)**

Fabbricato in Cina



CE-LVD SHES220400619601
CE-EMC SHEM200600520801
Codice di Fabbrica:TRF-503WEXDP6



